

aprilia




APRILIA S.p.A.

Via G. Galilei, 1 - 30033 NOALE (VE) ITALY
☎: 041/5829111
Telex: 420092 AFMOTO I - Fax: 041/441054

STUDIO TECIO PUBLIC - VR - 045/7011410-90-1385

**LIBRETTO
USO E MANUTENZIONE**



**AF1 125
FUTURA**

aprilia

Elenco principali Centri Ricambi Italia

CENTRO RICAMBI SRL

Via Cimabue, 32/R
FIRENZE - Tel. 055/666423

GABRIELLI GUIDO DI G. & C. SNC

Via Vittorelli, 20
BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Tel. 0424/24193

GIUSSANI F.LLI

Via Turati, 4
ERBA (CO) - Tel. 031/641510

VIEMME DI VALSESA E LUMIA SNC

Piazza Mazzini, 80
BORGOMANERO (NO) - Tel. 0322/844831

GILPI MOTO DI BUSCAROLI PIETRO

Via Casarini, 5
BOLOGNA - Tel. 051/860895

G.R. SRL

Corso Svizzera, 185
TORINO - Tel. 011/7710188 - 7710393

A.M.R. SNC

Via Roma, 13/15
MACERATA - Tel. 0733/33675

MOTO LIDO SRL

Via Dei Vellari, 72
OSTIA LIDO - Tel. 06/5612936

TAGO RICAMBI & C. SNC

Via Roggia Scagna, 5/7
MILANO - Tel. 02/2849244

WILLIAM FRANCESECHINI SRL

Piazza Colombo, 2/15
GENOVA - Tel. 010/543641

MOTOCICLO SUD SRL

Viale Della Repubblica, 60/A
BARI - Tel. 080/491464 - 491877

RICHIEDETE SOLO RICAMBI ORIGINALI



Per la vostra sicurezza usate
sempre il casco:
APRILIA CONSIGLIA



In questo libretto sono raccolti i dati principali e le istruzioni necessarie alle normali operazioni d'uso e manutenzione del motociclo.
Per interventi di controllo e revisione non facilmente eseguibili con i normali mezzi in dotazione è opportuno rivolgersi ai nostri Concessionari che garantiscono un servizio accurato e sollecito.
Per conservare il Vostro motociclo Aprilia in perfetto stato di efficienza Vi raccomandiamo di esigere sempre ricambi originali e di rivolgervi, per le riparazioni, esclusivamente ai Concessionari e Rivenditori Aprilia. Nel richiedere i ricambi al Vs. concessionario, specificare il codice ricambi, punzonato su una decalco posta sotto la sella. E' buona norma riportare, la sigla d'identificazione nell'apposito spazio riservato in questo libretto, per ricordarla anche in caso di smarrimento della decalco d'identificazione.

Aprilia CODICE RICAMBI

N°	A	B	C	D	E		
I	GB	S	A	P	SF	B	D
F	E	GB	NL	CH			

Libretto Cod. 8102194

Dati indicativi soggetti a modifiche senza impegno di preavviso.

INDICE

	Pag.
Caratteristiche tecniche	3
Dati di identificazione	7
Disposizione comandi	8
Norme per l'uso	11
Norme per la manutenzione	15
Schema elettrico	46

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE

Modello .. Rotax 123 con miscelazione automatica.
Tipo: .. monocilindrico a 2 tempi con aspirazione

lamellare e valvola alla luce di scarico.
Raffreddamento a liquido. Lubrificazione
separata con miscelatore automatico a

Cilindro .. in lega leggera con riporto al GILINISIL.
Allesaggio e corsa (mm) .. 54x54,5

Rapporto di compressione .. 14,2

Degradanti luci: .. 122°

- scarico .. 190° valvola rave aperta

CARBURATORE

Modello .. dell'Orto VHSB 34 LD
Diametro diffusore .. 34 mm.

Getto max .. 158

Getto min .. 36

Polverizzatore .. DP266

Spillo conico .. K 57 2^a tacca

Valvola gas .. 40

Vite aria .. 1 giro

Getto avvio .. 60

Galleggiante .. gr. 9

ACCENSIONE

Elettronica .. SEM
Anticipo di riferimento .. 12° a 10.000 giri/min.

Candela .. NGK B10EG

ALIMENTAZIONE

Carburante .. benzina super

Capacità serbatoio carburante .. 14,5 lt. di cui 3 di riserva elettrica

Capacità serbatoio olio per miscela .. 1,5 di cui 0,35 l. di riserva elettrica.

LUBRIFICAZIONE

(Vedi tabella lubrificanti n. 3-9)

Cambio e trasmissione primaria .. 1000 cc olio

Liquido di raffreddamento .. capacità 800 cc

(miscela di acqua con liquido antigelo al 30% - temperatura minima di esposizione: -17°C)

AVVIAMENTO

Elettrico mediante pulsante sulla destra.

FRIZIONE

A dischi multipli in bagno d'olio.

CAMBIO

In blocco a 6 rapporti.

Rapporti	n° denti
1° - 3	10:30
2° - 2,071	14:29
3° - 1,588	17:27
4° - 1,316	19:25
5° - 1,142	21:24
6° - 1,045	22:23

TRASMISSIONE

Primariaad ingranaggi, rapp. 3,2 (Z = 20/64)
 Secondariaa catena 5/8" x1/4" rapp. Z=15/36

TELAIO

Struttura a doppia trave portante in alluminio.

FORCELLONE

In acciaio scaldato montato su cuscinetti a rullini.

SOSPENSIONI

Anteriore forcella Ø40 mm "up-side-down" a perno centrale, escursione 120 mm, 350 cc per stelo (vedi Tabella Lubrificanti)
 PosterioreA.P.S. (Aprilia Progressive System) con monoammortizzatore idraulico, escursione ruota 120 mm.

FRENI

Anteriorea disco Ø320 mm, con comando idraulico
 Posteriorea disco Ø240 mm, con comando idraulico

RUOTE

In lega leggera.

Cerchi:

Anteriore2,75" x17"
 Posteriore3,50" x17"

Pneumatici:

Anteriore110/70 - 17" Tubelless
 Posteriore140/70 - 17" Tubelless

PRESSIONE DI GONFIAGGIO PNEUMATICI

Tipo di strada	Una persona		Due persone	
	Anter.	Poster.	Anter.	Poster.
Strada asfaltata	1,8	2,0	1,9	2,1
Bar				

Pressione massima anteriore e posteriore: bar 2,5.
 Velocità massima pneumatici anteriore e posteriore: km/h 180.



IMPORTANTE:

Una pressione troppo bassa comporta una guida poco precisa, la tendenza ad oscillare e, nel caso estremo, difficoltà di mantenimento della traiettoria; inoltre si avrà un forte aumento dell'attrito di rotolamento.

Le conseguenze sono: alto consumo di carburante e velocità massima ridotta.
 L'inconveniente può provocare un danneggiamento della copertura a causa dell'eccessiva deformazione locale.

NOTE: La pressione dei pneumatici deve essere misurata quando questi sono a temperatura ambiente, cioè quando la motocicletta non ha percorso nelle ultime 2 o 3 ore più di 1 km.



ATTENZIONE:

Misurare spesso la profondità del battistrada e se questo risultasse consumato più del limite consentito, (2-3 mm) sostituire il pneumatico.
 - Ispezionare spesso il pneumatico e controllare che non vi siano rotture o tagli.
 - Rigonfiamenti ed ondulazioni irregolari denotano danneggiamenti interni che richiedono la sostituzione immediata del pneumatico.
 - Qualora si riscontrassero delle vibrazioni ad alta velocità, fare controllare l'equilibratura delle ruote.

IMPIANTO ELETTRICO

GeneratoreSEM 12 V - 185 W
 Batteria12 V - 9 Ah
 Fusibili1 da 15 A + 1 da 7,5 A
 Lampade:
 - Proiettore anteriore12 V - 60/55 VH4
 - Posizione12 V - 3 W
 - Fanalino posteriore12 V - 10 W
 - Indicatori di direzione12 V - 2 W
 - Spia indicatori di direzione12 V - 2 W
 - Spia folle verde12 V - 2 W
 - Spia luci abbaglianti blu12 V - 2 W
 - Spia riserva olio rossa12 V - 2 W
 - Spia riserva benzina rossa12 V - 2 W
 - Illuminazione contachilometri e contagiri2x12 V - 3 W
 - Illuminazione termometro12 V - 2 W
 - Regolatore di tensioneValore di taratura 14 V + 1,5 V a 6000 giri/min. con carichi luce inseriti


DIMENSIONI


Lunghezza max	1990 mm.
Interasse (misurato a centro regolaz.)	1365 mm.
Larghezza manubrio	615 mm.
Altezza max	1120 mm.
Altezza sella	800 mm.
Altezza pedane	390 mm.
Altezza minima da terra	190 mm.
Peso a vuoto	173,5 kg.



DATI DI IDENTIFICAZIONE

I numeri di omologazione del telaio sono impressi sul canotto di sterzo (fig. 1) e quelli del motore sull'apposito spazio ricavato sul carter sinistro (fig. 2).





DISPOSIZIONE COMANDI

Gli organi di comando del motociclo, disposti secondo le indicazioni della (fig. 3), sono i seguenti:

- 1) Leva comando frizione.
- 2) Deviatore con pulsante clacson.
- 3) Pedale comando cambio.
- 4) Pedale comando freno posteriore.
- 5) Leva comando freno anteriore.
- 6) Manopola comando gas.
- 7) Pulsante avviamento e pulsante massa.

LA CHIAVE DI ACCENSIONE HA 3 SCATTI:


- 1) Rotazione in senso orario - ON = accesso
- 2) Posizione centrale - OFF = spento
- 3) Rotazione in senso antiorario - LOCK = bloccasterzo



ATTENZIONE:

- Per azionare il bloccasterzo è necessario:
- girare il manubrio a fondo corsa;
 - spingere la chiave verso il basso;
 - rilasciare la chiave;
 - girare la chiave in posizione "LOCK".

DESCRIZIONE CRUSCOTTO (fig. 4)

- A - Contagiri meccanico
- B - Contachilometri con bitorizzizzatore
- C - Termometro acqua
- D - Spia LOW BEAM (luci anabbaglianti)
- E - Spia OIL rossa (livello olio del serbatoio miscelatore)
- F - Spia HIGH B. blu (luci abbaglianti)
- G - Spia TURN gialla (luci di direzione)
- H - Spia FUEL rossa (riserva carburante)
- I - Spia NEUTRAL verde (cambio in folle)





SERRATURE

Il motociclo è dotato di una unica chiave che comanda:

- Commutatore bloccasterzo (fig. 5)
- Tappo benzina (fig. 5)
- Serratura sella passeggero/vano portaoggetti (fig. 6)

Per la custodia del casco è previsto un cavetto sotto la sella. Il casco viene appeso al cavetto. Richiudendo la sella si impedisce l'apertura del cavetto.

NORME PER L'USO

Prima di avviare il veicolo per la prima volta, controllare che i pneumatici siano gonfiati alla pressione stabilita (1,9 Bar anteriore - 2,1 Bar posteriore) e riempire il serbatoio del carburante con benzina. Rifornire con olio (vedi **Tabella Lubrificanti**) il serbatoio della lubrificazione separata.

ATTENZIONE:

Il motore non deve assolutamente funzionare alimentato da miscela reperibile presso i distributori.

Verificare che lungo il tubo di alimentazione olio (dal serbatoio olio alla pompa) non vi siano bolle d'aria; nel caso eseguire lo spurgo della pompa mediante l'apposita vite (**vedi Lubrificazione Separata**).

RODAGGIO


Il primo periodo d'uso è molto importante per il successivo rendimento del motore. Si consiglia di riscaldare il motore, prima di partire, facendolo funzionare per alcuni minuti a basso numero di giri, evitare inoltre di utilizzare il motore in piena potenza o ad elevato numero di giri. Completati i primi 500 km fare eseguire il 1° tagliando presso un concessionario **APRILIA**.



IMPORTANTE:

Nel caso si rimanesse senza olio nel serbatoio della lubrificazione separata, evitare di usare il veicolo con miscela direttamente nel serbatoio benzina. In quanto il motore funzionerebbe normalmente ma costringendo la pompa di lubrificazione a girare a secco danneggiandola irreparabilmente.


Durante i primi 500 km eseguire diverse frenate con il freno ant. e post. a disco, perchè disco e pastiglie devono essere rodati prima di raggiungere la perfetta condizione d'uso.



- AVVIAMENTO**
- Inserire la chiave di accensione e ruotarla nella posizione **ON**.
 - Aprire il rubinetto carburante sul serbatoio (fig. 7) (OFF = chiuso - ON = aperto).
 - Se il motore è freddo, inserire lo starter (fig. 8).
 - Mettere il cambio in folle.
 - Premere quindi il pulsante **START**.
 - Ad avviamento del motore avvenuto, riportare la leva starter nella posizione iniziale.
- A motore caldo, l'avviamento va eseguito senza l'insertimento dello starter.



- IMPORTANTE:**
- Evitare di premere il pulsante start a motore avviato per non danneggiare il motorino di avviamento.
 - Il motore non deve rimanere acceso con batteria o regolatore di tensione staccati; ciò pregiudicherebbe irrimediabilmente l'impianto elettrico.



12


- PARTENZA**
- Dopo aver fatto riscaldare il motore, tirare la frizione, inserire la **1ª marcia** (pedale del selettore cambio verso il basso (fig. 9)). Lasciare quindi la frizione gradualmente e contemporaneamente ruotare la manopola del gas.

CAMBIO MARCE

Togliere il gas, tirare la frizione, sollevare la leva del cambio verso l'alto per passare alle marce superiori. Viceversa, spingere verso il basso per passare alle marce inferiori.



- ATTENZIONE:**
- Prima di guidare la motocicletta, è bene familiarizzare con i comandi e le loro funzioni, riportate in questo libretto di uso e manutenzione.
 - In caso di dubbi o incomprensioni consultare il concessionario Aprilia.



13

ARRESTO MOTORE

Chiudere il comando gas, mettere il cambio in folle e ruotare la chiave di accensione in senso antiorario. Chiudere il rubinetto del serbatoio benzina.



ATTENZIONE:

Qualora durante il normale funzionamento del motociclo si dovesse riscontrare una elevata temperatura dell'acqua (oltre 105°C), spegnere il motore e verificare il livello del liquido di raffreddamento ed eventualmente rabboccare.

Il rabbocco del liquido refrigerante va effettuato a motore freddo verificando il livello del radiatore. Nel caso il livello fosse normale, attendere che il motore si sia raffreddato prima di ripartire e far controllare in seguito l'impianto di raffreddamento da un Concessionario **Aprilia**.

Il motore è dotato di valvola termostatica che regola il circuito di raffreddamento in modo da mantenere la temperatura dell'acqua sopra i 70°C.

NORME PER LA MANUTENZIONE

La perfetta efficienza e la durata del veicolo dipendono in buona parte dalla cura posta nella manutenzione.

E' buona norma, prima di procedere ad un intervento di manutenzione, pulire il motociclo.

ACCESSIBILITA' PER LA MANUTENZIONE


Sollevamento del serbatoio (fig. 10)



Per lo smontaggio della candela, il controllo dei fusi-bili, la verifica del livello del liquido della batteria, lo smontaggio del carburatore, ecc. è possibile accedere al motore dal lato superiore senza smontare il serbatoio procedendo come segue:

- togliere la sella pilota
 - svitare la vite di fissaggio anteriore del serbatoio
 - sollevare il serbatoio anteriormente
 - tenere il serbatoio sollevato inserendo, nella sua apposita sede (pos. 1), l'astina (pos. 2) situata sul telaio all'interno della fiancatina sinistra.
- Rimuovere la paratia sopra il motore facendo attenzione a scollegare il condotto aria e a non danneggiare il tubo benzina.

Smontaggio della carenatura

E' possibile smontare ciascuna delle due fiancate della carenatura separatamente svitando le rispettive viti di fissaggio.







SOSTITUZIONE DELL'OLIO CAMBIO

- La sostituzione va effettuata a motore caldo, per agevolare la fuoriuscita, procedendo nel seguente modo:
- togliere la parte inferiore della carenatura;
 - togliere il tappo di carico olio posto sul carter destro (fig. 11);
 - svitare la vite di scarico posta sul fondo del basamento (fig. 12);
 - scaricare l'olio e lasciarlo gocciolare per alcuni minuti;
 - riavvitare la vite di scarico;
 - versare quindi dall'apertura di carico 1000 cc di olio motore (vedi Tabella Lubrificanti).

LUBRIFICAZIONE SEPARATA

- L'AF1 125 è dotato di un impianto di lubrificazione separata il quale comprende un serbatoio dell'olio posto sotto la sella passeggero/ovano portaoggetti (fig. 13), ed una pompa di alimentazione.
- Il serbatoio con capacità di 1,5 lt., è dotato di un riletto di riserva, il quale fa accendere la spia rossa di riserva olio, posta sul cruscotto, quando si raggiungono 0,35 lt. circa di lubrificante.
- La pompa olio dell'impianto di lubrificazione è situata sotto il coperchietto sul lato frizione e varia la sua portata in funzione del numero di giri del motore e dell'apertura del comando gas. La portata è predeterminata in fase di progetto e quindi l'utente non deve intervenire con alcuna regolazione.
- Eventualmente si può procedere allo spurgo dell'aria dalla pompa olio, agendo sull'apposita vite (fig. 14). Tale operazione si rende necessaria ogni qualvolta si smonti la pompa, si stacchi il tubo di alimentazione dell'olio o quando si sia esaurito completamente il lubrificante del serbatoio.
- Nel caso, eseguire le seguenti operazioni:
- Vuotare il serbatoio benzina e rifornirlo con 2 o 3 litri di miscela all'1/6 di olio (vedi Tabella Lubrificanti).
 - Avviare il motore e farlo girare al minimo.



16.

17.

IMPORTANTE:
Per maggiore sicurezza si consiglia di utilizzare la miscela inserita nel serbatoio e solo in seguito fare rifornimento con benzina super.

- Successivamente regolare il regime minimo del motore, quindi controllare che il gioco del cavo della pompa olio e del carburatore siano uguali, in caso contrario agire sugli appositi registri fino ad ottenere un gioco max di 1 mm.
- Controllare che sia il tubo di alimentazione che quello di mandata olio non presentino strozzature, in caso contrario sostituirli.

CONTROLLO DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO



Ogni 1500 km o dopo lunghi viaggi, verificare a motore freddo il livello del liquido di raffreddamento. E' sufficiente verificare il livello nel vaso di espansione (fig. 15).


Se il livello è sotto la indicazione MIN, rabboccare con liquido standard fino alla indicazione MAX. Non riempire oltre, altrimenti si avrà una fuoriuscita di liquido nel corso del funzionamento.

Il liquido di raffreddamento standard permette di lasciare il motociclo esposto a temperatura di - 17°C. Per la sostituzione del liquido, togliere la parte inferiore destra della carenatura, togliere il tappo di caricamento (fig. 15 - pos. 1) e svitare la vite di scarico posta sotto al cilindro sul carter destro (fig. 16), scaricando così il liquido. E' necessario quindi svitare la vite di spurgo posta sul tubo immediatamente sotto al vaso di espansione (fig. 15 - pos. 2).

Riavvitare la vite di scarico e riempire con liquido standard il circuito. Quando il liquido trabocca dalla vite di spurgo del radiatore, serrare quest'ultima e completare il caricamento fino alla indicazione MAX sul vaso di espansione. Al termine, riavvitare il tappo di caricamento.

La capacità del circuito di raffreddamento è 800 cc. Se si rendessero necessari rabbocchi frequenti di liquido di raffreddamento è consigliabile rivolgersi ad un concessionario **Aprilia** per un controllo.





CARBURATORE

Il carburatore è montato su un manico in gomma speciale che lo collega al motore; controllare ogni 5000 km che sulla parte in gomma non ci siano degli intagli, eventualmente sostituire il particolare. Pulire il filtro di immissione della benzina al carburatore ed i getti dopo i primi 500 km e poi ogni 5000 km.

REGOLAZIONE DEL MINIMO (fig. 17)

La regolazione del minimo va effettuata a motore caldo, procedendo nel modo seguente:

- Regolare la vite del minimo (pos. 1) in modo da ottenere una rotazione costante del motore.
- Avvitare o svitare la vite aria (pos. 2) fino ad ottenere il maggiore numero di giri/min. del motore.
- Eventualmente regolare ulteriormente la vite del minimo.


REGOLAZIONE COMANDO GAS


Il comando gas deve avere un gioco per permettere la chiusura della valvola del carburatore e della pompa di lubrificazione. Per ottenerlo agire sull'apposito registro (fig. 18).




IMPORTANTE:

Effettuare questa operazione solo dopo aver verificato che i cavi del carburatore e della pompa di lubrificazione siano correttamente registrati.





19



20

REGOLAZIONE FRIZIONE


La regolazione della frizione va effettuata quando la motocicletta tende a muoversi anche con la frizione tirata, oppure quando la frizione slitta.

La regolazione deve essere effettuata nel seguente modo:


- 1) Svitare il tappo con una moneta (fig. 19).
- 2) Allentare il dado interno con l'apposita chiave in dotazione (fig. 20 - pos. B).
- 3) Girare la vite ad intaglio, di regolazione con un cacciavite (fig. 20 - pos. A) fino al recupero totale del gioco.
- 4) Svitare la suddetta vite di 1/2 giro circa corrispondente a 3-4 mm di corsa del cavo (fig. 20 - pos. C).
- 5) Tenendo in posizione fissa la vite di regolazione col cacciavite, serrare il dado utilizzando nuovamente l'apposita chiave.

Regolare quindi la corsa a vuoto della leva di comando che, misurata all'estremità, dovrà essere compresa tra i 5 e i 10 mm (fig. 21).

La mancanza del gioco stabilito potrebbe generare lo slittamento della frizione. Se si rendesse necessaria una regolazione agire sull'apposito registro (fig. 21). Questa regolazione recupera principalmente i giochi della trasmissione flessibile, allungamenti della tute ed assentiamenti della guaina.



21




CONTROLLO DEL PACCO LAMELLARE
 Ogni 5000 km occorre rimuovere il pacco lamellare (fig. 22) dopo avere tolto il carburatore ed il collettore di aspirazione (pos. B). Verificare che le lamine (pos. A) siano perfettamente aderenti alla loro sede in gomma e che quest'ultima sia perfettamente piana senza traccia di rigonfiamenti.

22


24

CONTROLLO DEL CAVO TRASMISSIONE CONTAGIRI E CONTA KM
 Ogni 5000 km verificare la corretta lubrificazione del cavo contagiri.
 Svitare le ghiera di collegamento al motore (fig. 23 - pos. 1) e allo strumento, sfilare il cavo interno e controllare che sia lubrificato. In caso contrario porvi del grasso. Lo stesso vale per il cavo conta km.



23

25




CONTROLLO IMPIANTO FREMANTE

- I comandi dei freni anti e post. sono idraulici. Sono composti da un serbatoio trasparente, in modo da consentire un immediato controllo visivo dall'esterno del livello dell'olio che deve essere sempre al max e da una leva che aziona una pompa la quale mette in pressione l'olio che a sua volta fa chiudere le pastiglie sul disco tramite due pistoncini. Periodicamente ai primi 500 km e poi ogni 3000 km circa, o qualora si riscontra un aumento eccessivo della corsa a vuoto della leva, l'impianto va spurcato da eventuali bolle d'aria che si fossero formate. Lo spurgo del freno deve essere eseguito nel modo seguente (fig. 24):
- 1) Togliere il cappuccio di protezione della vite di spurgo (1) sulla PINZA.
 - 2) Inserire il tubo trasparente (2) ed infilarlo in un recipiente di raccolta (3).
 - 3) Togliere il coperchio della POMPA FRENO e verificare che il fluido sia a livello. Eventualmente rabboccare.
 - 4) Pompare lentamente 2-3 volte, tirando a fondo la leva.
 - 5) Mantenendo tirata la leva e la pompa in pressione, aprire lentamente la vite di spurgo, fino a quando non si noti la fuoriuscita di fluido ed eventualmente bolle d'aria, dal tubo (2).

- 6) Richiudere la vite e rilasciare la leva freno.
- 7) Ripetere l'operazione precedentemente descritta fino a quando dalla vite, non uscirà alcuna bolla d'aria ed il comando della pompa avrà perso elasticità.
- 8) Avvitare quindi la vite di spurgo. Togliere il tubo, avendo cura di non sporcare di fluido le pastiglie ed il disco del freno.
- 9) Reinserrire il cappuccio di protezione. Ripristinare il livello nel SERBATOIO-POMPA e richiuderlo accuratamente.



IMPORTANTE:
Lo spurgo dell'impianto posteriore va effettuato smontando la pinza e interponendo tra le pastiglie uno spessore di 6 mm.



VERIFICA USURA PASTIGLIE (fig. 25)

Ogni 3000 km verificare l'usura delle pastiglie procedendo come segue:

- togliere il coperchietto di plastica (pos. 1) facendo leva con un cacciavite.
- Togliere il seeger che fissa il perno delle pastiglie (pos. 2).
- Estrarre il perno (pos. 3) tirandolo con una pinza. (pos. 5).
- Estrarre la molla di sicurezza (pos. 4) e le pastiglie.

Lo spessore del materiale di attrito deve essere almeno 1,5 mm. In caso contrario sostituire le pastiglie. Al rimontaggio delle pastiglie nella pinza posteriore è necessario porre molta attenzione al corretto posizionamento della molla di sicurezza.



REGOLAZIONE LEVA DEL FRENO



Tramite la vite di registro (fig. 26) (o fincorsa) posizionare la leva freno all'altezza voluta; successivamente, tramite il dado posto sull'asta comando pompa, recuperare il gioco del pistoncino in modo che possa agire liberamente e non risulti bloccato.

REGOLAZIONE VALVOLA SULLO SCARICO "RAVE ELETRONICA"

L'apertura e la chiusura della valvola RAVE sullo scarico sono comandati da un solenoide che, quando eccitato, tira un nucleo magnetico collegato ad un cavo che agisce sulla valvola. Per garantire il corretto funzionamento del sistema è necessario regolare con cura la corsa del cavo, procedendo come segue:

- 1) Allentare il dado del registro 1.
- 2) Svitare completamente il registro 2.
- 3) Tirare il cavo 5 spingendo il nucleo 3 dentro il solenoide 4. Il nucleo 3 non entrerà completamente. In questo modo il cavo 5 è messo in trazione e la valvola RAVE è completamente aperta.
- 4) Mantenendo la stessa trazione sul nucleo 3, avvitare il registro solenoide 4 quasi completamente (lasciare circa 0,5 mm prima della battuta).
- 5) Fissare il dado del registro 1.
- 6) Per verificare la correttezza dell'operazione, fare rientrare il nucleo 3 nel solenoide 4, quindi lasciato uscire lentamente accompagnandolo con la mano fino alla posizione di riposo. In questa condizione la distanza d deve essere compresa fra 7,5 e 8,5 mm.





REGISTRAZIONE CATENA

- Controllare che nel ramo inferiore della catena l'oscillazione verticale, in un punto intermedio tra pignone e corona, sia di circa 15 mm (fig. 28) (senza pilota).
- Qualora questa misura non fosse rispettata, procedere come segue.
- Allentare le due viti del morsetto terminale del forcellone (fig. 29 - pos. A).
- Allentare le viti dell'asta ancoraggio pinza (fig. 29 - pos. B).
- Ruotare la ruota posteriore fino a fare coincidere il foro passante presente sulla ruota con il corrispondente foro sull'eccentrico montato nel morsetto terminale del forcellone (fig. 31).
- Infilare l'apposito attrezzo nel foro, bloccando così l'eccentrico rispetto alla ruota (fig. 30).
- Girare la ruota, facendo presa sul pneumatico fino ad ottenere la giusta tensione della catena.
- Per aumentare la tensione della catena, girare la ruota nel senso di marcia.
- Per diminuire la tensione della catena, girare la ruota nel senso opposto al senso di marcia.
- Serrare le viti di fissaggio nel morsetto terminale del forcellone (coppia di serraggio 3-4 daNm) (fig. 29 - pos. A), e le viti dell'asta ancoraggio pinza (fig. 29 - pos. B) e togliere l'attrezzo dalla ruota.




In caso di smontaggio e rimontaggio della catena, fare attenzione che la molla della maglia di giunzione sia installata con la parte aperta rivolta in direzione opposta al verso di avanzamento (fig. 31) controllare salutarmente lo stato di usura della catena e verificare che non presenti dei lassi eccessivi, degli impuntamenti o maglie grippate (fig. 32).
Se si dovessero riscontrare tali anomalie, sostituire la catena.


ATTENZIONE:
Non montare mai una catena di trasmissione nuova su pignone/corona con denti notevolmente consumati e viceversa non utilizzare una catena usata su pignone/corona nuovi.

Verificare periodicamente lo stato dei pattini catena ed eventualmente sostituirli.



fig. 32






33

GRUPPO RUOTA POSTERIORE

Per smontare la ruota posteriore, svitare le tre colonnette con l'apposita chiave in dotazione (fig. 33). Il rimontaggio è facilitato dal centraggio presente sul cerchio e sull'albero. La coppia di serraggio deve essere 8 daNm.

Per l'eventuale smontaggio e rimontaggio del gruppo albero trasmissione - parastrappi si consiglia, di rivolgersi ad un concessionario Aprilia.



34

SMONTAGGIO E PULIZIA FILTRO ARIA

L'operazione di smontaggio e pulizia del filtro aria eseguita correttamente è fondamentale per l'ottimale rendimento del motore.

Ogni 4500 km o secondo le condizioni d'uso, provvedere alla pulizia dell'elemento filtrante nel modo seguente:

- Togliere la sella pilota.
- Sollevare il serbatoio carburante e togliere la paratia sopra il motore.
- Per migliorare l'accessibilità è possibile, dopo aver chiuso il rubinetto e staccato il tubo carburante, ruotare il serbatoio e farlo appoggiare alla sella passeggero.
- Prima di effettuare tale operazione sarà bene accertarsi che il serbatoio non contenga troppo carburante che potrebbe trafilare dal tappo nella fase di rovesciamento.
- Svitare le viti di chiusura del coperchio cassa filtro ed estrarre l'elemento filtrante (fig. 34).
- Lavare accuratamente l'elemento filtrante con benzina, poi asciugarlo avendo cura di non danneggiarlo, immergerlo in olio per filtri fino alla sua totale impregnazione, strizzarlo.
- Rimontare il filtro eseguendo le operazioni inverse.
- Porre un velo di grasso sul perimetro dell'elemento filtrante.

SOSTITUZIONE OLIO FORCELLA

Si raccomanda la sostituzione dell'olio forcella ogni 6000 km.

Per effettuare tale operazione è necessario rimuovere la ruota anteriore e sfilare i due gambali dalle piastre forcella.

Gambale sinistro:

- Togliere il tappo superiore (fig. 35 A) del fodero e premere leggermente il fodero stesso verso il basso fino a poter rimuovere le due mezzelune.

- Riportare il fodero in posizione e sollevarlo leggermente fino a far scomparire l'asta dentro al fodero stesso. Capovolgere quindi il gambale e svuotare l'olio.

- Sfilare il fodero dallo stelo e lasciarlo gocciolare per circa mezz'ora.

- Rimontare il fodero sullo stelo e versare dentro al fodero 350 cc di olio. Rimontare le due mezzelune, rimontare il tappo sul fodero e serrare a fondo.


Gambale destro:

- Rimuovere il tappo superiore (fig. 35 A) del fodero, togliere le due mezzelune ed abbassare l'asta.
- Capovolgere il fodero e far uscire tutto l'olio, quindi togliere il fodero dallo stelo.

- Pompare più volte muovendo l'asta fino alla completa fuoriuscita dell'olio. Rimontare quindi il fodero sullo stelo.

- Centrare l'asta nel foro superiore del fodero utilizzando una vite M4 di adeguata lunghezza, quindi versare 350 cc di olio.
- Rimontare le due mezzelune e il tappo superiore del fodero serrandolo a fondo.

! Si consiglia, per questo tipo di intervento, di rivolgersi ad un concessionario APRILIA che garantirà un servizio accurato e sollecito.





CONTROLLO CANNOTTO STERZO

Verificare il gioco dei cuscinetti ponendo il motociclo su un cavalletto e scuotendo i foderi della forcella nel senso di marcia (fig. 35 B).

Qualora si percepisca del gioco, procedere alla regolazione operando come segue (fig. 36):

- Allentare la vite (1) e le viti (2).
- Recuperare il gioco avvitando la ghiera (3).
- Serrare le viti (2) e la vite (1).





SOSPENSIONE POSTERIORE

La sospensione posteriore è composta da un unico gruppo molla-ammortizzatore e da un leverismo con sistema progressivo (A.P.S.).

L'ammortizzatore viene costruito con una taratura ottimale per il vostro motociclo e non richiede alcuna manutenzione.

Qualora si verificassero malfunzionamenti della sospensione posteriore, (ad esempio perdita di freno idraulico dovuta a perdita di olio) è necessario sostituire l'intera unità molla/ammortizzatore.

CONTROLLO BIELLISMI SOSPENSIONE POSTERIORE

Ogni 10.000 km circa far controllare i biellismi della sospensione posteriore (stato e usura dei biellismi e loro componenti) ed il forcellone da un Concessionario autorizzato Aprilia.

SERRAGGIO VITI TELAIO

È necessario controllare periodicamente il serraggio del perno forcellone, delle viti fissaggio motore e fissaggio culla motore al telaio per evitare di trasmettere sovrasolicitazioni al telaio di alluminio.



SERRAGGIO DEL PERNO FORCELLONE


Ogni volta che si rende necessario lo smontaggio del perno forcellone, seguire scrupolosamente nel montaggio le seguenti istruzioni (fig. 37):

- Svitare completamente la bussola di registrazione (3) posta sul lato destro.
 - Montare il perno (2) e avvitare per alcuni filetti.
 - Avvitare la bussola di registrazione con chiave dinamica con una coppia di serraggio di 1 daNm.
 - Serrare la ghiera di fissaggio (1) con l'apposita chiave in dotazione al concessionario Aprilia (coppia di serraggio 2,5 daNm).
 - Serrare il perno forcellone con chiave dinamica (coppia di serraggio 8 daNm) controllando che la bussola di registrazione non si sviti.
- Controllare periodicamente con chiave dinamica la coppia di serraggio (8 daNm) del perno forcellone.

SERRAGGIO VITI MOTORE E CULLA

Controllare periodicamente con chiave dinamica il serraggio delle viti di fissaggio del motore e della culla motore. Le coppie di serraggio prescritte sono le seguenti:

- vite M10 di fissaggio anteriore motore: 5 daNm
- vite M8 di fissaggio posteriore motore: 2,5 daNm
- vite M8 di fissaggio culla motore al telaio (4 viti superiori e 2 viti inferiori): 2,5 daNm.



DOTAZIONE ATTREZZI

- 1) Chiave candela/ruota posteriore + prolunga
- 2) Chiave registro frizione
- 3) Cacciavite
- 4) Chiave fissa 13
- 5) Chiavi brugola 3-5-6
- 6) Perni per regolare la catena
- 7) Chiave fissa 8-10

COPPIE DI SERRAGGIO BULLONERIA

(1 danNm = 1,02 kgm)

Dadi: testa motore e cilindro	2,2 danNm
Dado volano	5 danNm
Dado pignone primaria	7 danNm
Dado mozzo frizione	9 danNm
Vite carter motore	1,2 danNm
Perno forcellone	8 danNm
Viti motore	3 danNm
Vite superiore ammortizzatore	5 danNm
Vite inferiore ammortizzatore e biellismi	5 danNm
Candela	2,5 danNm
Terminatore	1,5 danNm
Dado pignone catena	8 danNm
Viti ruota posteriore	8 danNm
Viti mozzetto forcellone	3,5 danNm
Bullone albero ruota post.	8 danNm
Vite fissaggio anteriore motore	5 danNm
Vite fissaggio posteriore motore	2,5 danNm
Viti fissaggio culla motore	2,5 danNm
Bussola registraz. pacco fac.	1 danNm
Chiave bussola registraz.	2,5 danNm

ATTENZIONE:
Usare frenafiliati di "tipo medio" nel fissaggio viti dischi freno e distanziale disco freno posteriore.

IMPIANTO ELETTRICO

IMPORTANTE:

Per l'efficienza della batteria è importante sino un corretto caricamento dell'acido ed una adeguata manutenzione. Seguire scrupolosamente le seguenti norme, prolunga notevolmente la vite della batteria.

Messa in strada della moto, caricamento della batteria

La batteria si trova sotto il serbatoio.

a) E' importante che dopo il riempimento della batteria con la soluzione: acido solforico-acqua distillata, la batteria stessa, venga lasciata a riposo per almeno 3-4 ore per permettere l'assorbimento della reazione chimica.

b) Successivamente, prima di 24 ore, la carica della batteria va completata sottoponendola ad una corrente pari al 10-20% della capacità normale (per batterie 5 Amp/h corrente 0,5-1 Amp. MAX). Contrariamente, inizia la reazione di solfatazione delle piastre che ne accorcia notevolmente la vita.

ATTENZIONE:

Il liquido della batteria è tossico, quindi pericoloso. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli abiti.
In caso di contatto della soluzione elettrica con la pelle o gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua fredda e consultare un medico.

MANUTENZIONE DELLA BATTERIA

a) E' importante che il livello dell'elettrolita sia controllato almeno una volta al mese o anche più frequentemente durante i mesi estivi e va mantenuto tra le tacche MIN-MAX, rabboccando periodicamente SOLO CON ACQUA DISTILLATA, controllando il livello del liquido, verificare che il tubo di sfiato sia regolarmente collegato alla batteria.


Quando le piastre rimangono scoperte, inizia il loro degrado irreversibile.

b) E' importante che la batteria sia mantenuta sempre COMPLETEMENTE CARICA, perciò nei mesi invernali, va posta sotto carica almeno una volta al mese (oppure caricata utilizzando la moto a farla spenti per almeno 100 km).


E' inoltre buona norma sottoporre periodicamente a carica la batteria anche nei mesi estivi, in tal modo essa verrà mantenuta costantemente carica al 100%.

ATTENZIONE:

Quando la batteria viene lasciata scarica inizia il suo irreversibile degrado.
Per evitare possibili danneggiamenti all'impianto elettrico, non invertire il collegamento dei cavi della batteria.



38



39

40

SOSTITUZIONE FUSIBILE

I fusibili trovano posto sotto il serbatoio (fig. 38). Se un dispositivo cessa di funzionare, controllare il fusibile che protegge il circuito.

Il fusibile bruciato avrà il filamento interrotto.

Prima di sostituire il fusibile, ricercare, se possibile, la causa che aveva provocato l'inconveniente.

Sostituire quindi il fusibile con altro dello stesso tipo.

⚠ Non chiudere mai il circuito con materiale diverso dal fusibile.

REGOLAZIONE FASCIO LUMINOSO FARO ANTERIORE

La regolazione del fascio luminoso del faro anteriore viene effettuata in fabbrica al momento del collaudo della moto.


Qualora si rendesse necessaria la regolazione in altezza del fascio luminoso, agire sulla vite posta sul cupolino sotto il fanale (fig. 39). Ruotare la vite in senso orario se si vuole alzare il fascio luminoso, antiorario se lo si vuole abbassare.

SOSTITUZIONE LAMPADINE


- Per effettuare la sostituzione delle lampade anteriori (fig. 40), accedere al faro passando tra cupolino e cruscotto.

- Per la sostituzione della lampada posteriore, smontare la parte trasparente del fanale sfilando le due viti di fissaggio (fig. 41).

- Per sostituire le lampadine del cruscotto, smontare l'intero musetto della carenatura, scollegando (e ricollegando al montaggio) il connettore del fanale che è fissato al musetto.




40



41

41



MANUTENZIONE CANDELA

Smontare periodicamente con l'apposita chiave, la candela, eliminando le incrostazioni esistenti nel vano tra la porcellana portaelettrodo centrale ed il corpo della candela. Nel contempo, verificare con uno spessimetro che la distanza tra gli elettrodi risulti tra 0,5 mm (fig. 42). In caso contrario avvicinare l'elettrodo esterno a quello interno. Non si deve mai agire sull'elettrodo centrale per evitare possibili rotture della porcellana isolante.

⚠ Usare esclusivamente candele del tipo prescritto: candele con grado termico errato possono causare inconvenienti funzionali.

Candela consigliata: NGK B10 EG

SCHEDA DI MANUTENZIONE PERIODICA

Operazioni manutenzione	Intervallo	DoPO i primi 500 km.	Ogni 500 km.	Ogni 1500 km.	Ogni 3000 km.	Ogni 6000 km.	Ogni 9000 km.
Sostituzione olio forcella		*				*	
Sostituzione olio motore		*				*	
Pulizia filtro aria							*
Controllo fase di accensione				*			
Controllo livello elettrolito batteria		*			*		
Controllo livello olio miscelatore			*				
Controllo impianto raffreddamento					*		
Controllo serraggio bulloneria		*				*	
Controllo gioco frizione		*	*				
Controllo tensione catena		*	*	*			
Pulizia candela		*					
Controllo e registraz. cuscinetti sterzo				*	*		
Pulizia carburatore				*	*		
Pulizia rubinetto benzina				*	*		*
Sostituzione candela				*	*		
Controllo impianto frenante		*			*		
Sostituzione pastiglie					*		
Controllo biellismi sospensione						*	
Pulizia incrostazioni: marmitta e silenziatore						*	
Pulizia incrost. camera di scoppio						*	*
Pulizia ghigliottina valvola FAVE						*	*
Controllo usura cilindro - Pistone *						*	*
Sostituzione gomma parastrappi						*	*
In condizioni d'uso particolarmente gravose si consiglia una manutenzione più frequente.							*

LUNGA INATTIVITA' DEL VEICOLO

Se il veicolo deve rimanere inattivo per più mesi è consigliabile:

- pulire e proteggere le parti verniciate mediante applicazione di cere apposite;
 - scollegare i poli della batteria;
 - controllare lo stato di carica della batteria ogni mese e mezzo. Per l'eventuale ricarica usare una carica lenta per non danneggiare la batteria;
 - togliere completamente il carburante dal serbatoio e scaricare la vaschetta del carburatore;
 - togliere la candela e versare 5 cc d'olio all'interno del cilindro.
- Rimontare quindi la candela ed azionare alcune volte la leva di avviamento a chiave disinserita per ripulire l'olio sulle pareti del cilindro;
- controllare periodicamente la pressione delle gomme;
 - oliare la catena.

PULIZIA DELLA MOTO

Consigliamo di pulire la moto spesso, non esclusivamente per ragioni estetiche, ma perché la pulizia contribuisce a mantenere il Vostro mezzo in buone condizioni ed a prolungare la durata di diversi organi. Prima di pulire la moto tappare l'uscita del lubo di scario ed assicurarsi che la candela ed il carburatore siano regolarmente installati.

Sgrassare preventivamente la parti esposte (motore) usando appositi additivi.

Pulire quindi il veicolo con appositi detersivi usando esclusivamente la pressione d'acqua naturale per sciacquarlo.



ATTENZIONE:

Una pressione eccessiva rischia di provocare delle infiltrazioni d'acqua nei cuscinetti ruota, forcella anteriore, sospensione posteriore, freni e guarnizioni danneggiandoli gravemente.

Oliare quindi la catena e procedere anche alla pulizia del filtro aria.

PULIZIA DEL CUPOLINO

Non usare solventi o alcool per la pulizia del cupolino in plexiglas. Usare esclusivamente acqua e sapone (o shampoo apposito).

Mobil

TABELLA LUBRIFICANTI

LUBRIFICANTI PER MOTO 2 TEMPI

- 1) Olio sintetico per miscelazione
- 2) Olio sintetico per miscela
- 3) Olio cambio

MOBIL TWO STROKE SYNTH
MOBIL TWO STROKE
MOBIL LUBE SHC

LUBRIFICANTI PER MOTO 4 TEMPI

- 4) Olio sintetico 4T
- 5) Olio minerale 4T

MOBIL 1 MOTO FORMULA
MOBIL FOUR STROKE

LUBRIFICANTI PER USO GENERICO

- 6) Grasso per cerniere
- 7) Grasso spray per catene
- 8) Fluido per impianti frenanti
- 9) Fluido refrigerante
- 10) Olio per forcelle
- 11) Olio per forcelle

MOBIL GREASE MP
MOBIL CHAIN LUBE
MOBIL LIQUIDO PER FRENI DOT 4
MOBIL ANTICONGELANTE
MOBIL FORK LUBE 5 W
MOBIL FORK LUBE 10 W

SCHEMA ELETTRICO

LEGENDA

- 1) Generatore
- 2) Bobina accensione
- 3) Motore d'avviamento
- 4) Regolatore
- 5) Fusibili
- 6) Batteria
- 7) Rete d'avviamento
- 8) Interruttore stop ant.
- 9) Interruttore stop post.
- 10) Termistore temp. acqua
- 11) Sensore livello olio
- 12) Sensore posizione folle
- 13) Sensore riserva benzina
- 14) Indicatore direzione post. sx.
- 15) Fanale posteriore
- 16) Indicatore direzione post. dx.
- 17) Interrittenza
- 18) Commutatore a chiave
- 19) Devioluci dx
- 20) Devioluci sx
- 21) Cruscotto completo
- 22) Indicatore temperatura acqua
- 23) Lampada illuminaz. cruscotto e spia luce post.
- 24) Spia riserva benzina
- 25) Solenoide
- 26) Spia neutral
- 27) Spia livello olio insufficiente
- 28) Spia luce abbagliante


- 29) Spia indicatori di direzione
- 30) Claxon
- 31) Indicatore direzione ant. dx
- 32) Lampada biluce
- 33) Lampada posizione
- 34) Indicatore direzione ant. sx
- 35) Centralina rave elettronica
- 36) Connettori multipli
- 37) Candela

DISPOSIZIONE FUSIBILI

Fusibile 15A - Da batteria a:

- regolatore
 - centralina rave
 - solenoide
 - fanale anteriore
 - illuminazione strumenti
 - luce posizione posteriore
 - relè avviamento
- Fusibile 7,5A - Da commutatore a:**
- interruttore stop anteriore e posteriore
 - indicatori di direzione
 - claxon

- | | | | |
|----|---------|----|---------|
| Ar | Aranco | M | Marrone |
| Az | Azzurro | N | Nero |
| B | Blu | R | Rosso |
| Bl | Bianco | V | Verde |
| G | Giallo | Vi | Viola |
| Gr | Grigio | Rs | Rosa |



NOTE _____

