



ET 50 FIRE
1987





TUAREG 50

1987



1987

TUAREG 50



internet <http://www.CR1.it>
E-Mail: cr1firenze@tiscali.it


CR1

CENTRO RICAMBI SRL

VIA CIMABUE, 24/A
50121 FIRENZE (ITALY)
TEL. 055 66 64 23
FAX 055 67 00 84
P.IVA 01548680485

CONCESSIONARIA





POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	ET 50-87 AE I.M. "A"		ET 50-87 I.M. "A"	
			Nero - Black	Rosso - Red	Nero - Black	Rosso - Red
1	Telaio vern.	Frame	82 32 183	82 32 183	82 32 180	82 32 180
2	Anello supporto parapolvere	Ring, dust cover	81 01 272	81 01 272	81 01 272	81 01 272
3	Anello parapolvere inferiore	Lower, dust cover	81 01 271	81 01 271	81 01 271	81 01 271
4	Cuscinetto a rulli	Roller - Bearing	81 10 024	81 10 024	81 10 024	81 10 024
5	Cuscinetto a sfere	Ball - Bearing	81 10 025	81 10 025	81 10 025	81 10 025
6	Parapolvere superiore	Upper dust	81 20 211	81 20 211	81 20 211	81 20 211
7	Gommino attacco serbatoio	Rubber	82 20 148	82 20 148	82 20 148	82 20 148
8	Serratura casco	Helmet lock	81 01 425	81 01 425	81 01 425	81 01 425
9	Maniglia destra nera	R.H. Handle - Bar	82 20 171	82 20 171	82 20 171	82 20 171
10	Vite TBEI M 6x15	Screw	81 52 027	81 52 027	81 52 027	81 52 027
11	Spalla portapacchi vern. nera	Parcel grid shoulder	81 32 253	81 32 253	81 32 253	81 32 253
12	Pianale portapacchi vern. nero	Parcel grid base	82 32 144	82 32 144	82 32 144	82 32 144
13	Maniglia sinistra nera	L.H. Handle - Bar	82 20 172	82 20 172	82 20 172	82 20 172
14	Cavalletto laterale vern. bianco	Side stand	82 32 205	82 32 205	82 32 205	82 32 205
15	Molla ritorno cavalletto	Spring	82 01 002	82 01 002	82 01 002	82 01 002
16	Vite TEPF M 10x30	Screw	81 52 048	81 52 048	81 52 048	81 52 048
17	Pedana sinistra zinc. nera	L.H. Foot rest	82 32 128	82 32 128	82 32 128	82 32 128
18	Molla ritorno pedana	Spring	81 01 317	81 01 317	81 01 317	81 01 317
19	Pedana destra zinc. nera	R.H. Foot rest	82 32 127	82 32 127	82 32 127	82 32 127
20	Tubo acqua radiatore - testa motore	Radiator water pipe - cylinder head	82 20 146	82 20 146	82 20 146	82 20 146
21	Paracoppa nero	Sump guard	82 01 181	82 01 181	82 01 181	82 01 181
22	Tappo serbatoio olio	Plug	81 20 354	81 20 354	81 20 354	81 20 354
23	Guarnizione tappo serbatoio olio	Gasket	81 20 355	81 20 355	81 20 355	81 20 355
24	Vaso espansione	Expansion tank	82 30 077	83 30 077	82 30 077	82 30 077
25	Tubo acqua pompa - radiatore	Radiator water pipe - pump	82 20 145	82 20 145	82 20 145	82 20 145
26	Fascetta clic Ø 26x8,6	Clamps	82 01 170	82 01 170	82 01 170	82 01 170
27	Piastra silent-block radiat.	Holder	81 01 397	81 01 397	81 01 397	81 01 397
28	Silent-block inferiore	Silent-block (lower)	81 20 275	81 20 275	81 20 275	81 20 275
29	Radiatore	Radiator	81 01 392	81 01 392	81 01 392	81 01 392
30	Tubo benzina gomma Ø 5,5x8,5 (5 metri minimo)	Water pipe (minimum order meters 5)	81 20 231	81 20 231	81 20 231	81 20 231
31	Tappo radiatore	Plug	81 01 394	81 01 394	81 01 394	81 01 394
32	Rodella tendicatena	Chain puller roller	81 01 375	81 01 375	81 01 375	81 01 375
33	Bussola distanziale	Bush	82 21 012	82 21 012	82 21 012	82 21 012
34	Bussola distanziale	Bush	81 01 377	81 01 377	81 01 377	81 01 377
35	Fascetta 16-24 H8	Collar	81 01 573	81 01 573	81 01 573	81 01 573

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	ET 50-87 AE I.M. "A"		ET 50-87 I.M. "A"	
			Nero - Black	Rosso - Red	Nero - Black	Rosso - Red
36	Fascetta clic Ø 22x8,6	Collar	82 01 169	82 01 169	82 01 169	82 01 169
37	Gommino	Rubber	81 20 030	81 20 030	81 20 030	81 20 030
38	Bussola distanziale	Bush	81 20 253	81 20 253	81 20 253	81 20 253
39	Bussola distanziale	Bush	81 21 041	81 21 041	81 21 041	81 21 041
40	Fascetta elastica Ø 9,1	Collar	81 01 731	81 01 731	81 01 731	81 01 731



CENTRO RICAMBI^{SRL}

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

 e-mail: cr1firenze@tiscali.it

CR1




POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	ET 50-87 AE I.M. "A"		ET 50-87 I.M. "A"	
			Nero - Black	Rosso - Red	Nero - Black	Rosso - Red
1	Portafanale vern.	Headlamp holder	81 30 272	81 30 174	81 30 272	81 30 174
2	Supporto tubo sfiato benzina	Breather end	81 20 316	81 20 316	81 20 316	81 20 316
3	Tappo serbatoio benzina	Fuel tank cap	81 30 058	81 30 058	81 30 058	81 30 058
4	Elastico fiss. serbatoio	Tank strap	81 20 230	81 20 230	81 20 230	81 20 230
5	Serbatoio vern.	Fuel tank	82 30 207	82 30 225	82 30 207	82 30 225
6	Rubinetto benzina riserv. elettric.	Fuel cock electric reserve	82 01 117	82 01 117	82 01 117	82 01 117
7	Anello di tenuta	Seal ring	81 20 178	81 20 178	81 20 178	81 20 178
8	Vite TE M6x10	Screw	81 50 130	81 50 130	81 50 130	81 50 130
9	Fascetta elastica Ø 8	Fastening clamp	81 20 179	81 20 179	81 20 179	81 20 179
10	Tubo benzina gomma Ø 5,5x8,5 (5 metri minimo)	Fuel pipe (minimum order meters 5)	81 20 231	81 20 231	81 20 231	81 20 231
11	Sella	Seat	82 29 035	82 29 035	82 29 035	82 29 035
12	Borsetto	Tool box	82 01 246	82 01 178	82 01 246	82 01 178
13	Tappo serbatoio olio	Oil tank plug	81 20 354	81 20 354	81 20 354	81 20 354
14	Guarnizione tappo serbatoio olio	Gasket, oil tank plug	81 20 355	81 20 355	81 20 355	81 20 355
15	Serbatoio olio completo	Oil tank complete	82 30 177	82 30 177	82 30 177	82 30 177
16	Trousse attrezzi	Tool box	82 01 152	82 01 152	82 01 152	82 01 152
17	Supporto faro posteriore nero	Tail light holder	81 26 061	81 26 061	81 26 061	81 26 061
18	Vite TCB M 6x16	Screw	81 50 059	81 50 059	81 50 059	81 50 059
19	Catarifrangente posteriore	Reflector	81 12 202	81 12 202	81 12 202	81 12 202
20	Anello ferma catarifrangente	Reflector stop ring	81 01 660	81 01 660	81 01 660	81 01 660
21	Portatarga nero	Number plate mounting	81 26 060	81 26 060	81 26 060	81 26 060
22	Supporto parafango posteriore vern.	Rear mudguard holder	82 32 213	82 32 213	82 32 213	82 32 213
23	Bussola fiss. parafango posteriore	Bush	82 21 020	82 21 020	82 21 020	82 21 020
24	Gommino passafilo	Rubber, fair-lead	81 20 405	81 20 405	81 20 405	81 20 405
25	Parafango posteriore	Rear mudguard	82 26 041	82 26 027	82 26 041	82 26 027
26	Gommino	Rubber	81 20 223	81 20 223	81 20 223	81 20 223
27	Fiancatina destra vern.	R.H. side	82 30 183	82 30 226	82 30 183	82 30 226
28	Fiancatina sinistra vern.	L.H. side	82 30 185	82 30 228	82 30 185	82 30 228
29	Convogliatore sx vern.	L.H. Conveyor	82 30 104	82 30 232	82 30 104	82 30 232
30	Tampone appoggio posteriore serb.	Fuel tank rubber	82 20 136	82 20 136	82 20 136	82 20 136
31	Rete convogliatore sx vern.	Conveyor net L.H.	82 30 106	82 30 234	82 30 106	82 30 234
32	Rete convogliatore dx vern.	Conveyor net R.H.	82 30 107	82 30 236	82 30 107	82 30 236
33	Parafango anteriore vern.	Front mudguard	82 26 039	81 26 036	82 26 039	81 26 036
34	Distanziale passacavi	Spacer	82 20 134	82 20 134	82 20 134	82 20 134
35	Convogliatore destro vern.	R.H. conveyor	82 30 102	82 30 230	82 30 102	82 30 230

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	ET 50-87 AE I.M. "A"		ET 50-87 I.M. "A"	
			Nero - Black	Rosso - Red	Nero - Black	Rosso - Red
36	Rivetto plastica nero	Rivet	81 20 317	81 20 317	81 20 317	81 20 317
37	Gommino	Rubber	81 20 030	81 20 030	81 20 030	81 20 030
38	Indicatore riserva olio	Oil feeler	81 12 289	81 12 289	81 12 289	81 12 289
39	Tubo benzina Ø 5,2x8,2 (5 metri minimo)	Fuel pipe (minimum order meters 5)	81 20 351	81 20 351	81 20 351	81 20 351
40	Decalco (serie)	Decal (set)	82 11 293	82 11 137	82 11 292	82 11 136
41	Decalco serbatoio (serie)	Fuel tank decal (set)	82 11 294	82 11 257	82 11 294	82 11 257
42	Decalco fiancatine (serie)	Side decal (set)	82 11 308	82 11 322	82 11 295	82 11 321
43	Decalco tecniche (serie)	Technical decal (set)	82 11 296	82 11 356	82 11 380	82 11 328


CENTRO RICAMBI^{SRL}

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
e-mail: cr1firenze@tiscali.it




POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	ET 50-87 AE I.M. "A"		ET 50-87 I.M. "A"	
			Nero - Black	Rosso - Red	Nero - Black	Rosso - Red
1	Comando gas comp.	Throttle control	82 18 047	82 18 047	82 18 047	82 18 047
2	Registro cavo acceleratore	Throttle adjuster cable	81 18 101	81 18 101	81 18 101	81 18 101
3	Vite leva frizione con dado	Screw with nut	82 18 060	82 18 060	82 18 060	82 18 060
4	Leva freno	Brake lever	82 18 062	82 18 062	82 18 062	82 18 062
5	Capuccio registro gas	Cap, throttle adjuster cable	82 20 143	82 20 143	82 20 143	82 20 143
6	Registro leva frizione	Clutch adjuster lever	81 18 104	81 18 104	81 18 104	81 18 104
7	Comando frizione completo	Clutch control complete	82 18 056	82 18 056	82 18 056	82 18 056
8	Leva frizione nuda	Clutch lever bare	82 18 061	82 18 061	82 18 061	82 18 061
9	Manubrio verniciato	Handle-bar	82 18 065	82 18 065	82 18 065	82 18 065
10	Manopole coppia (destra-sinistra)	Handle-grip, pair	82 17 006	82 17 006	82 17 006	82 17 006
11	Cavo gas nero	Gas-cable	82 14 023	82 14 023	82 14 023	82 14 023
12	Cavo frizione nero	Clutch cable	82 14 025	82 14 025	82 14 025	82 14 025
13	Morsetto frizione	Clutch-clamp	82 01 135	82 01 135	82 01 135	82 01 135
14	Soffietto cavo frizione	Bellows	81 20 229	81 20 229	81 20 229	81 20 229
15	Copriregistro frizione	Lever cover	81 20 271	81 20 271	81 20 271	81 20 271
16	Bussola distanziale	Bush	81 21 037	81 21 037	81 21 037	81 21 037
17	Peso antivibrante vern. nero	Unvibrating weight	81 01 555	81 01 555	81 01 555	81 01 555
18	Specchio retrovisore tipo omologato	Driving mirror	81 01 771	81 01 771	81 01 771	81 01 771
19	Archetto portafanale vern. nero	Front lamp holder support	82 32 182	82 32 182	82 32 182	82 32 182
20	Gommino	Rubber	82 20 150	82 20 150	82 20 150	82 20 150
21	Bussola distanziale	Bush	82 21 017	82 21 017	82 21 017	82 21 017
22	Vite leva freno anteriore	Screw	82 18 063	82 18 063	82 18 063	82 18 063
23	Cuffia per tubazione	Cup	82 20 130	82 20 130	82 20 130	82 20 130
24	Trasmissione kontakm	Speedometer cable	82 14 037	82 14 037	82 14 037	82 14 037
25	Rinvio kontakm	Speedometer transmission	82 01 182	82 01 182	82 01 182	82 01 182
26	Pompa freno anteriore	Front master cylinder	82 13 035	82 13 035	82 13 035	82 13 035
27	Guarnizioni pompa freno ant. (serie)	Gasket, master cylinder	82 13 049	82 13 049	82 13 049	82 13 049
28	Pistoncino pompante	Piston	82 13 048	82 13 048	82 13 048	82 13 048
29	Coperchio serbatoio ant. e membrana	Cover	82 13 025	82 13 025	82 13 025	82 13 025
30	Cavallotto	U-Bolt	82 13 026	82 13 026	82 13 026	82 13 026
31	Tubo flessibile freno anteriore	Hose	82 13 061	82 13 061	82 13 061	82 13 061
32	Rondella in rame	Washer, copper	81 13 004	81 13 004	81 13 004	81 13 004
33	Vite fissaggio tubo olio	Screw	81 13 003	81 13 003	81 13 003	81 13 003
34	Trasmissione contagiri	Rev. counter cable	82 14 035	82 14 035	82 14 035	82 14 035
35	Cruscotto comp. cablaggio e lampade	Dash board	82 12 100	82 12 100	82 12 100	82 12 100
36	Lampadina cruscotto	Dash board bulb	81 12 343	81 12 343	81 12 343	81 12 343

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	ET 50-87 AE I.M. "A"		ET 50-87 I.M. "A"	
			Nero - Black	Rosso - Red	Nero - Black	Rosso - Red
37	Morsett. portafaston cabl. cruscotto	Connecting terminal box	81 12 346	81 12 346	81 12 346	81 12 346
38	Coperchio morsett. cabl. cruscotto	Cover	81 12 347	81 12 347	81 12 347	81 12 347
39	Azzeratore kontakm cruscotto compl.	Trip-odometer knob	81 12 351	81 12 351	81 12 351	81 12 351
40	Pulsante check cruscotto compl.	Chech knob	81 12 352	81 12 352	81 12 352	81 12 352
41	Parte inf. cruscotto nuda verniciata	Dash board (cover)	81 30 290	81 30 290	81 30 290	81 30 290
42	Parte sup. cruscotto nuda verniciata	Dash board (upper)	81 30 299	81 30 299	81 30 299	81 30 299
43	Spia neutral serigrafata cruscotto	Indicator light neutral	81 30 292	81 30 292	81 30 292	81 30 292
44	Vite per truciolare taglio a croce	Screw	81 50 166	81 50 166	81 50 166	81 50 166
45	Lucchetto bloccasterzo/commutatore	Main switch	82 01 220	82 01 220	82 01 220	82 01 220
46	Cablaggio cruscotto senza lampade	Dash board wiring harness	82 12 106	82 12 106	82 12 106	82 12 106
47	Gommino attacco cruscotto	Rubber	81 20 470	81 20 470	81 20 470	81 20 470
48	Gommino	Rubber	81 20 223	81 20 223	81 20 223	81 20 223


CENTRO RICAMBI ^{SRL}

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
e-mail: cr1firenze@tiscali.it




POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	ET 50-87 AE I.M. "A"		ET 50-87 I.M. "A"	
			Nero - Black	Rosso - Red	Nero - Black	Rosso - Red
1	Forcellone vern.	Rear swing arm	82 32 214	82 32 214	82 32 211	82 32 211
2	Bussola distanziale	Bush	82 32 115	82 32 115	82 32 115	82 32 115
3	Anello di tenuta	Seal ring	82 20 095	82 20 095	82 20 095	82 20 095
4	Perno forcellone completo	Rear swing arm pin	82 05 063	82 05 063	82 05 063	82 05 063
5	Pattino guida catena nero	Chain guide plate	82 20 147	82 20 147	82 20 147	82 20 147
6	Bussola di rotazione forcellone	Bush	82 21 008	82 21 008	82 21 008	82 21 008
7	Vite TCEI M 10x60	Screw	81 50 049	81 50 049	81 50 049	81 50 049
8	Vite TCEI M 10x45	Screw	81 50 038	81 50 038	81 50 038	81 50 038
9	Tappo perno biella doppia nero	Plastic plug	81 20 293	81 20 293	81 20 293	81 20 293
10	Anello di tenuta	Seal ring	81 20 285	81 20 285	81 20 285	81 20 285
11	Rondella ferro piana	Washer	81 52 037	81 52 037	81 52 037	81 52 037
12	Bussola di rotazione forcellone	Bush	81 20 292	81 20 292	81 20 292	81 20 292
13	Piastrina post. forcellone	Rear plate	81 34 029	81 34 029	81 34 029	81 34 029
14	Piastrina tendicatena (destra-sinistra)	Chain tightener plates	81 34 030	81 34 030	81 34 030	81 34 030
15	Vite TCEI M 8x110	Screw	81 52 024	81 52 024	81 52 024	81 52 024
16	Carter catena	Chain cover	82 30 087	82 30 087	82 30 087	82 30 087
17	Cruna catena nera	Chain sliding shoe	82 30 088	82 30 088	82 30 088	82 30 088
18	Scodellino per pattino guidacatena	Cup	82 34 020	82 34 020	82 34 020	82 34 020
19	Anello di tenuta	Seal ring	81 20 285	81 20 285	81 20 285	81 20 285
20	Bussola distanziale	Bush	81 20 284	81 20 284	81 20 284	81 20 284
21	Bussola distanziale	Bush	82 21 001	82 21 001	82 21 001	82 21 001
22	Biella singola vern.	Connecting rod single	82 32 110	82 32 110	82 32 110	82 32 110
23	Vite TCEI M 10x100	Screw	81 50 212	81 50 212	81 50 212	81 50 212
24	Biella doppia (dx-sx) comp. vern.	Connecting rod (R.H. - L.H.)	82 32 066	82 32 066	82 32 066	82 32 066
25	Ammortizzatore	Shock absorber	82 03 145	82 03 145	82 03 145	82 03 145
26	Vite TCEI M 10x140	Screw	81 50 094	81 50 094	81 50 094	81 50 094
27	Decalco "APS" lato destra-sinistra	"APS" decal	82 11 306	81 11 486	82 11 306	81 11 486


CENTRO RICAMBI ^{SRL}
via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
e-mail: cr1firenze@tiscali.it



POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	ET 50-87 AE I.M. "A"		ET 50-87 I.M. "A"	
			Nero - Black	Rosso - Red	Nero - Black	Rosso - Red
1	Motore completo	Compl. engine	82 22 078	82 22 078	82 22 082	82 22 082
2	Leva avviamento nera	Starting lever	82 22 015	82 22 015	82 22 015	82 22 015
3	Leva cambio	Gearbox lever	82 22 047	82 22 047	82 22 047	82 22 047
4	Silent block	Silent-block	81 20 459	81 20 459	81 20 459	81 20 459
5	Bussola silent block silenziatore	Silent-block bush	81 01 112	81 01 112	81 01 112	81 01 112
6	Silent block	Silent-block	81 20 172	81 20 172	81 20 172	81 20 172
7	Silenziatore verniciato	Silencer	82 19 046	82 19 046	82 19 046	82 19 046
8	Manicotto marmitta-silenziatore	Exhaust pipe coupling	82 20 003	82 20 003	82 20 003	82 20 003
9	Marmitta verniciata	Exhaust pipe	82 19 045	82 19 045	82 19 045	82 19 045
10	Silent block	Silent-block	81 20 439	81 20 439	81 20 439	81 20 439
11	Molla fiss. marmitta	Spring	81 01 259	81 01 259	81 01 259	81 01 259
12	Coperchio cassa filtro	Filter air box cover	82 30 037	82 30 037	82 30 037	82 30 037
13	Paratia cassa filtro	Filter box cover protection	81 30 141	81 30 141	81 30 141	81 30 141
14	Rete supporto filtro	Filter net	82 30 017	82 30 017	82 30 017	82 30 017
15	Filtro	Filter	82 01 111	82 01 111	82 01 111	82 01 111
16	Base cassa filtro	Air filter box base	82 30 092	82 30 092	82 30 092	82 30 092
17	Vite TE autofilettante 5,5x22	Screw	81 52 028	81 52 028	81 52 028	81 52 028
18	Manicotto carburatore-cassa filtro	Carburetor coupling - Box base	82 20 180	82 20 180	82 20 180	82 20 180
19	Fascetta 47-67 H8	Clamp	81 01 520	81 01 520	81 01 520	81 01 520
20	Pipetta candela	Spark plug cap	82 20 179	82 20 179	82 20 179	82 20 179
21	FINALINO SILENZIATORE 8219055					



CENTRO RICAMBI^{SRL}
via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
e-mail: cr1firenze@tiscali.it



POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	ET 50-87 AE I.M. "A"		ET 50-87 I.M. "A"	
			Nero - Black	Rosso - Red	Nero - Black	Rosso - Red
1	Ruota anteriore completa	Front wheel compl.	82 08 111	82 08 111	82 08 111	82 08 111
2	Mozzo anteriore completo	Front hub compl.	82 25 164	82 25 164	82 25 164	82 25 164
3	Cerchio Ø 21" ottonato	Rim Ø 21"	82 08 078	82 08 078	82 08 078	82 08 078
4	Perno mozzo anteriore	Front wheel axle	82 25 162	82 25 162	82 25 162	82 25 162
5 *	Flap ruota anteriore	Front wheel strip	81 09 001	81 09 001	81 09 001	81 09 001
6	Camera d'aria anteriore 21"	Front air tube	82 09 005	82 09 005	82 09 005	82 09 005
7	Copertura anteriore	Front tyre	82 09 009	82 09 009	82 09 009	82 09 009
8	Nipples Ø 3	Nipples	82 08 003	82 08 003	82 08 003	82 08 003
9	Raggio Ø 3x238 C. 90° Collo 3	Spoke Ø 3x238 C. 90°	82 08 066	82 08 066	82 08 066	82 08 066
10	Raggio Ø 3x232 C. 92° Collo 4	Spoke Ø 3x232 C. 92°	82 08 067	82 08 067	82 08 067	82 08 067
11	Raggio Ø 3x232 C. 80° Collo 5	Spoke Ø 3x232 C. 80°	82 08 068	82 08 068	82 08 068	82 08 068
12	Disco freno anteriore	Front brake disc	82 13 036	82 13 036	82 13 036	82 13 036
13	Mozzo ruota anteriore	Front wheel hub	81 25 340	81 25 340	81 25 340	81 25 340
14	Cuscinetto per ruota anteriore	Front wheel bearing	81 10 003	81 10 003	81 10 003	81 10 003
15	Bussola distanziale	Bush	81 25 344	81 25 344	81 25 344	81 25 344
16	Vite TBEI M 6x18	Screw	81 52 101	81 52 101	81 52 101	81 52 101
17	Pinza freno ant. nera	Caliper, front brake	82 13 001	82 13 001	82 13 001	82 13 001
18	Tappo spurgo aria	Air bleeder cup	81 13 006	81 13 006	81 13 006	81 13 006
19	Coppia pastiglie	Pair of pads	82 25 124	82 25 124	82 25 124	82 25 124
20	Serie anelli di tenuta	O-ring set	82 25 125	82 25 125	82 25 125	82 25 125
21	Coppia pistoncini	Pair of pistons	82 13 018	82 13 018	82 13 018	82 13 018
22	Perni e molla	Pins and spring	82 13 029	82 13 029	82 13 029	82 13 029
23	Coperchio pinza	Caliper cover	82 13 021	82 13 021	82 13 021	82 13 021
24	Paradisco	Disc cover	82 30 143	82 30 094	82 30 143	82 30 094
25	Cappuccio spurgo aria	Air bleeder cap	81 13 005	81 13 005	81 13 005	81 13 005
26	Bussola distanziale	Bush	82 25 140	82 25 140	82 25 140	82 25 140
27	Inserto protezione disco	Disc cover bush	82 21 005	82 21 005	82 21 005	82 21 005


CENTRO RICAMBI^{SRL}

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
 TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
 e-mail: cr1firenze@tiscali.it




POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	ET 50-87 AE I.M. "A"		ET 50-87 I.M. "A"	
			Nero - Black	Rosso - Red	Nero - Black	Rosso - Red
1	Ruota posteriore completa	Rear wheel (compl.)	82 08 112	82 08 112		
2	Mozzo posteriore completo	Rear hub complete	82 25 166	82 25 166		
3	Perno mozzo posteriore	Rear wheel axle	82 25 163	82 25 163		
4	Leva freno posteriore vern. nera	Rear brake lever	82 32 123	82 32 123		
5	Bussola di rotazione leva freno	Bush	82 21 014	82 21 014		
6	Bussola di rotazione leva freno	Bush	82 21 010	82 21 010		
7	Anello di tenuta	O-ring	82 20 149	82 20 149		
8	Snodo sferico	Ball joint	82 10 007	82 10 007		
9	Asta pompa freno	Rear brake rod	81 13 205	81 13 205		
10	Pompa freno posteriore Ø 12,7	Master cylinder	82 13 034	82 13 034		
11	Guarnizioni pompa posteriore	Rear gasket	82 13 056	82 13 056		
12	Cuffia pompa posteriore	Rear dust cover	82 13 058	82 13 058		
13	Raccordo pompa posteriore	Rear pipe connection	82 13 057	82 13 057		
14	Tubo flessibile freno posteriore	Rear oil pipe	82 13 033	82 13 033		
15	Tubo olio nero Ø 5,5x8 (5 m. min.)	Oil pipe	81 20 501	81 20 501		
16	Fascetta elastica Ø 8	Fastening collar	81 20 179	81 20 179		
17	Serbatoio olio completo	Oil tank comp.	82 13 050	82 13 050		
18	Flap ruota posteriore	Strip rear wheel	81 09 004	81 09 004		
19	Camera d'aria posteriore	Rear air tube	82 09 018	82 09 018		
20	Copertura posteriore	Rear tyre	82 09 016	82 09 016		
21	Cerchio Ø 18" ottonato	Rim	82 08 081	82 08 081		
22	Nipples Ø 3	Nipples	82 08 003	82 08 003		
23	Raggio Ø 3x192 C 80° Collo 8,1	Spoke Ø 3x192 C 80° LATO CORONA	82 08 099	82 08 099		
24	Raggio Ø 3x192 C 92° Collo 5,5	Spoke Ø 3x192 C 92° LATO DISCO	82 08 100	82 08 100		
25	Corpo mozzo posteriore	Rear hub body	82 25 141	82 25 141		
26	Cuscinetto mozzo posteriore	Rear hub bearing	82 25 118	82 25 118		
27	Bussola distanziale	Bush	82 25 142	82 25 142		
28	Distanz. int. piastra pinza posteriore	Spacer	81 21 088	81 21 088		
29	Distanz. est. piastra pinza posteriore	Spacer	81 21 089	81 21 089		
30	Disco freno posteriore	Rear brake disc	82 13 031	82 13 031		
31	Piastra ancoraggio pinza	Anchor plate	82 34 015	82 34 015		
32	Pinza freno posteriore Ø 28	Rear brake caliper	82 13 032	82 13 032		
33	Pastiglie pinza posteriore	Pair pads rear caliper	82 13 051	82 13 051		
34	Pistoni pinza posteriore	Pistons rear caliper	82 13 054	82 13 054		
35	Perni e molla	Pins ad spring	82 13 053	82 13 053		
36	Coperchio pinza posteriore	Rear caliper cover	82 13 055	82 13 055		


POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	ET 50-87 AE I.M. "A"		ET 50-87 I.M. "A"	
			Nero - Black	Rosso - Red	Nero - Black	Rosso - Red
37	Spurgo pinza posteriore	Rear caliper bleeder	82 13 059	82 13 059		
38	Cappuccio spurgo aria	Rear air bleeder cap	81 13 070	81 13 070		
39	Guarnizioni pinza posteriore	Rear caliper gasket	82 13 052	82 13 052		
40	Corona Z = 44	Crown	82 07 022	82 07 022		
41	Catena comp. di maglia di giunzione	Chain compl. with connecting link	82 07 017	82 07 017		
42	Maglia di giunzione	Connecting link	82 07 019	82 07 019		
43	Bussola distanziale	Bush	82 25 138	82 25 138		
44	Dado autobloccante M 14x1,5	Self-locking nut	81 52 030	81 52 030		
45	Piastrina di sicurezza con 2 fori	Lock plate-2 holes	82 25 144	82 25 144		
46	Piastrina di sicurezza con 3 fori	Lock plate-3 holes	82 25 145	82 25 145		
47	Molla ritorno freno posteriore	Rear brake return spring	82 21 022	82 21 022		


CENTRO RICAMBI ^{SRL}

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
 TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
 e-mail: cr1firenze@tiscali.it




POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	ET 50-87 AE I.M. "A"		ET 50-87 I.M. "A"	
			Nero - Black	Rosso - Red	Nero - Black	Rosso - Red
1	Ruota posteriore completa	Rear wheel (compl.)			82 08 113	82 08 113
2	Mozzo posteriore completo	Rear hub complete			82 25 165	82 25 165
3	Piatto portaceppi post. completo	Rear lining disc compl.			82 25 114	82 25 114
4	Cepi con molle	Lining with springs			82 13 038	82 13 038
5	Camma comando ceppi	Rear lining cam			82 13 040	82 13 040
6	Leva comando camma	Cam lever			82 13 039	82 13 039
7	Molla ritorno leva	Spring			82 21 006	82 21 006
8	Leva freno posteriore vern. bianco	Rear brake lever			82 32 212	82 32 212
9	Anello di tenuta	O-ring			82 20 149	82 20 149
10	Bussola di rotazione leva freno	Bush			82 21 014	82 21 014
11	Bussola di rotazione leva freno	Bush			82 21 010	82 21 010
12	Asta comando leva freno posteriore	Rear brake rod			82 34 018	82 34 018
13	Molla ritorno freno posteriore	Rear brake rod spring			81 01 170	81 01 170
14	Mozzo freno BARILENO	Clutch clamp			82 01 135 8320020	82 01 135
15	Registro leva freno posteriore	Rear brake lever adjuster			81 01 103	81 01 103
16	Cerchio Ø 18" ottonato	Rim Ø 18"			82 08 081	82 08 081
17	Raggio Ø 3x202 C 90° Collo 3	Spoke Ø 3x202 C 90°			82 08 071	82 08 071
18	Raggio Ø 3x192 C 92° Collo 6	Spoke Ø 3x192 C 92°			82 08 072	82 08 072
19	Raggio Ø 3x192 C 82° Collo 6	Spoke Ø 3x192 C 82°			82 08 073	82 08 073
20	Nipples Ø 3	Nipples			82 08 003	82 08 003
21	Flap ruota posteriore	Rear wheel strip			81 09 004	81 09 004
22	Camera d'aria posteriore	Rear air tube			82 09 018	82 09 018
23	Copertura posteriore	Rear tyre			82 09 016	82 09 016
24	Perno mozzo posteriore	Rear hub pin			82 25 163	82 25 163
25	Bussola distanziale	Bush			82 25 138	82 25 138
26	Bussola distanziale	Bush			82 25 139	82 25 139
27	Dado autobloccante M 14x1,5 Z.B.	Self-locking nut			81 13 218	81 13 218
28	Corona Z = 44	Crown			82 07 023	82 07 023
29	Piastrina di sicurezza	Lock plate			82 13 022	82 13 022
30	Catena comp. di maglia di giunzione	Chain compl. with connecting link			82 07 017	82 07 017
31	Maglia di giunzione	Connecting link			82 07 019	82 07 019
32	Flangia aggancio raggi	Flange			82 25 128	82 25 128
33	Cuscinetto mozzo posteriore	Rear hub bearing			82 25 118	82 25 118
34	Corpo mozzo posteriore	Rear hub body			82 25 120	82 25 120
35	Distanziale interno posteriore	Spacer			82 25 119	82 25 119



POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	ET 50-87 AE I.M. "A"		ET 50-87 I.M. "A"	
			Nero - Black	Rosso - Red	Nero - Black	Rosso - Red
1	Cablaggio principale	Wiring harness	82 12 140	82 12 140		
2	Dispositivo avv. el. con cavetto	Electric start switch with cable	82 12 109	82 12 109		
3	Devio luci sinistro con cablaggio	Light control-device	82 12 115	82 12 115		
4	Cablaggio fanale posteriore	Tail light wires	82 12 141	82 12 141		
5	Vetro fanale posteriore	Tail light glass	82 12 052	82 12 052		
6	Fanale posteriore con lampada	Tail light compl.	82 12 051	82 12 051		
7	Regolatore di tensione	Voltage regulator	82 12 121	82 12 121		
8	Relé avviamento	Starter relay	82 12 085	82 12 085		
9	Blocchetto portafusibili/diodo	Fuse box	82 12 143	82 12 143		
10	Fusibile 5A	Fuse 5A	81 12 243	81 12 243		
11	Intermittenza indicatori	Intermittence	81 12 040	81 12 040		
12	Supporto cicalina/Intermittenza	Intermittence holder	81 12 136	81 12 136		
13	Supporto intermittenza	Intermittence holder	81 12 039	81 12 039		
14	Vetro indicatore dir. anteriore	Front flasher light glass	81 12 264	81 12 264		
15	Indicatore di direzione ant. destro con cav.	Right front flasher light with cable	81 12 342	81 12 342		
16	Indicatore di direzione ant. sx con cav.	Left front flasher light with cable	81 12 342	81 12 342		
17	Indicatore di direzione post. destro con cav.	Right rear flasher light with cable	81 12 341	81 12 341		
18	Indicatore di direzione post. sinistro con cav.	Left rear flasher light with cable	81 12 355	81 12 355		
19	Vetro indicatore direzione post.	Rear flasher light glass	81 12 032	81 12 032		
20	Fanale anteriore	Head light	82 12 077	82 12 077		
21	Calotta fanale anteriore	Headlight cover	82 12 097	82 12 097		
22	Parabola faro	Headlight ring	82 12 102	82 12 102		
23	Interruttore stop	Rear brake switch	81 12 086	81 12 086		
24	Claxon	Horn	82 12 064	82 12 064		
25	Batteria 12V 4AM	Battery 12V 4AM	82 12 110	82 12 110		
26	Termistore per termometro acqua	Thermistor water gauge	82 22 019	82 22 019		
27	Elastico fiss. batteria	Battery elastic	81 20 272	81 20 272		
28	Molla interruttore stop	Rear brake switch spring	82 21 011	82 21 011		
29	Gommino	Rubber	81 20 030	81 20 030		
30	Bussola distanziale	Bush	82 21 007	82 21 007		
31	Trasduttore elettronico	Electr. transducer	82 12 119	82 12 119		
32	Cavetto massa batteria	Earth battery cable	82 12 146	82 12 146		
33	Cavetto batteria relé	Battery relay cable	82 12 147	82 12 147		
34	Cavetto relé - Motorino avv.	Relay cable - Starter engine	82 12 148	82 12 148		


CR1



POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	ET 50-87 AE I.M. "A"		ET 50-87 I.M. "A"	
			Nero - Black	Rosso - Red	Nero - Black	Rosso - Red
1	Cablaggio principale	Wiring harness			82 12 140	82 12 140
2	Deviofuci sx con cablaggio	Light control-device			82 12 115	82 12 115
3	Cablaggio fanale posteriore	Tail light wires			82 12 141	82 12 141
4	Vetro fanale posteriore	Tail light glass			82 12 052	82 12 052
5	Fanale posteriore con lampada	Tail light compl.			82 12 051	82 12 051
6	Regolatore di tensione CA	Voltage regulator			82 12 121	82 12 121
7	Intermittenza indicatori	Intermittance			81 12 040	81 12 040
8	Supporto cicalina/Intermittenza	Intermittance holder			81 12 136	81 12 136
9	Indicatore di direzione ant. dx con cav.	Right front flasher light with cable			81 12 357	81 12 357
10	Indicatore di direzione ant. sx con cav.	Left front flasher light with cable			81 12 342	81 12 342
11	Vetro ind. direzione anteriore	Front flasher light glass			81 12 264	81 12 264
12	Vetro ind. direzione posteriore	Rear flasher light glass			81 12 032	81 12 032
13	Fanale anteriore	Head light			82 12 077	82 12 077
14	Calotta fanale anteriore	Headlight cover			82 12 097	82 12 097
15	Parabola faro	Headlight ring			82 12 102	82 12 102
16	Interruttore stop	Rear brake switch			81 12 086	81 12 086
17	Claxon	Horn			82 12 064	82 12 064
18	Termistore per termometro acqua	Thermistor water gauge			82 22 019	82 22 019
19	Molla interruttore stop	Rear brake switch spring			82 21 011	82 21 011
20	Indicatore di direzione post. dx con cav.	Right rear flasher light with cable			81 12 341	81 12 341
21	Indicatore di direzione post. sx con cav.	Left rear flasher light with cable			81 12 355	81 12 355
22	Gommino	Rubber			81 20 030	81 20 030
23	Bussola distanziale	Bush			82 21 007	82 21 007
24	Trasduttore elettronico	Electronic transducer			82 12 119	82 12 119


CENTRO RICAMBI^{SRL}


via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
 TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
 e-mail: cr1firenze@tiscali.it



POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	ET 50-87 AE I.M. "A"		ET 50-87 I.M. "A"	
			Nero - Black	Rosso - Red	Nero - Black	Rosso - Red
1	Forcella soff. blu indaco foderi bianchi	Fork with leg	82 03 211	82 03 211	82 03 211	82 03 211
2	Stelo destro comp. di fodero	R.H. fork tube with leg	82 03 224	82 03 224	82 03 224	82 03 224
3	Stelo sinistro comp. di fodero	L.H. fork tube with leg	82 03 225	82 03 225	82 03 225	82 03 225
4	Fodero destro	R.H. fork leg	82 03 216	82 03 216	82 03 216	82 03 216
5	Fodero sinistro	L.H. fork leg	82 03 217	82 03 217	82 03 217	82 03 217
6	Molla	Spring	82 03 218	82 03 218	82 03 218	82 03 218
7	Bussola attacco pompante forcella	Bush	82 03 043	82 03 043	82 03 043	82 03 043
8	Fascetta superiore soffiatti	Clamp, upper	82 03 155	82 03 155	82 03 155	82 03 155
9	Paraolio forcella	Fork oil seal	82 20 005	82 20 005	82 20 005	82 20 005
10	Tappo stelo forcella Ø 32	Cap	82 03 037	82 03 037	82 03 037	82 03 037
11	OR per tappo stelo forcella Ø 32	O-ring	82 20 011	82 20 011	82 20 011	82 20 011
12	Vite scarico olio forcella	Bleeding screw	82 05 032	82 05 032	82 05 032	82 05 032
13	Rondella vite scarico olio forcella	Washer	82 05 049	82 05 049	82 05 049	82 05 049
14	Rondella per vite fiss. asta pomp. forc	Washer	82 05 050	82 05 050	82 05 050	82 05 050
15	Vite fiss. asta pompante forcella	Screw	82 05 051	82 05 051	82 05 051	82 05 051
16	Passacavo kontakm	Fair lead speedometer	82 34 006	82 34 006	82 34 006	82 34 006
17	Piastra inferiore con canotto	Lower plate	82 03 153	82 03 153	82 03 153	82 03 153
18	Vite fiss. steli con piastra inf. e sup.	Screw	82 05 053	82 05 053	82 05 053	82 05 053
19	Piastra superiore	Upper plate	82 03 154 240	82 03 154 240	82 03 154 240	82 03 154 240
20	Cavallotto fissaggio manubrio	U-bolt	82 03 040	82 03 040	82 03 040	82 03 040
21	Vite fis. tubo sterzo su piastra sup. forc.	Screw	82 05 054	82 05 054	82 05 054	82 05 054
22	Dado cieco canotto sterzo	Cap nut	82 03 147	82 03 147	82 03 147	82 03 147
23	Rondella ferro piana	Washer	81 52 032	81 52 032	81 52 032	81 52 032
24	Pompante completo forcella Ø 32	Fork pumping device Ø 32 compl.	82 03 219	82 03 219	82 03 219	82 03 219
25	Tubo distanziale forcella Ø 32	Fork spacer Ø 32	82 03 220	82 03 220	82 03 220	82 03 220
26	Anello elastico pompante	Spring ring	82 03 119	82 03 119	82 03 119	82 03 119
27	Vite fiss. manubrio	Screw	82 05 057	82 05 057	82 05 057	82 05 057
28	Stelo forcella	Fork tube	82 03 013 243	82 03 013 243	82 03 013 243	82 03 013 243
29	Soffiatti blu	Bellows	82 03 223	82 03 223	82 03 223	82 03 223
30	Piastrina attacco passacavo kontakm	Plate	82 20 124	82 20 124	82 20 124	82 20 124
31	Fascetta fermatilo coppia (dx-sx)	R.H. - L.H. clamp	81 01 508	81 01 508	81 01 508	81 01 508



CENTRO RICAMBI^{SRL}
 via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
 TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
 e-mail: cr1firenze@tiscali.it





MOTORINO D'AVVIAMENTO "CF 450"
"CF 450" STARTER


ET 50-87

Tavola
Drawing **12**

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	ET 50-87 AE I.M. "A"		ET 50-87 I.M. "A"	
			Nero - Black	Rosso - Red	Nero - Black	Rosso - Red
1	Volano magnete completo di corona	Flywheel magneto, complete	82 22 081	82 22 081	82 22 059	82 22 059
2	Motorino avviamento elettrico	Starter complete	82 22 058	82 22 058		
3	Carcassa completa	Starter motor case	82 22 062	82 22 062		
4	Supporto lato collettore	Holder	82 22 065	82 22 065		
5	Indotto	Rotor	82 22 063	82 22 063		
6	Rinvio completo	Driving gear	82 22 064	82 22 064		
7	Supporto lato pignone	Holder	82 22 068	82 22 068		
8	Serie rosette e spazzole	Brushes with screw and nuts	82 22 066	82 22 066		
9	Spazzola	Brush	82 22 067	82 22 067		



CENTRO RICAMBI SRL
via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
e-mail: cr1firenze@tiscali.it





MOTORINO D'AVVIAMENTO "CF 532"
"CF 532" STARTER

ET 50-87

Tavola
Drawing **13**

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	ET 50-87 AE I.M. "A"		ET 50-87 I.M. "A"	
			Nero - Black	Rosso - Red	Nero - Black	Rosso - Red
1	Motorino avviamento elettrico	Starter, complete	82 22 033	82 22 033		
2	Volano magnete completo di corona	Flywheel magneto, complete	82 22 081	82 22 081	82 22 059	82 22 059
3	Tubo statore completo	Stator tube, complete	82 22 049	82 22 049		
4	Indotto motorino con cuscinetti	Starter rotor with bearings	82 22 050	82 22 050		
5	Flangia intermedia	Intermediate flange	82 22 051	82 22 051		
6	Gruppo pignone	Pinion group	82 22 052	82 22 052		
7	Flangia a campana	Flange	82 22 053	82 22 053		
8	Kit viteria	Screw set	82 22 054	82 22 054		
9	Spazzole	Brushes	82 22 055	82 22 055		




CENTRO RICAMBI ^{SRL}

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

e-mail: cr1firenze@tiscali.it

CR1






VARIANTI TUAREG 50-87 - CARROZZERIA - RIF. CAT. N. 208
VARIANTS TUAREG 50-87 - BODY - REF. CATALOG N. 208

TUAREG 50-87

Tavola
Drawing **14**

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	TUAREG 50-87 AE I.M. "A"		TUAREG 50-87 I.M. "A"	
			ROSSO - RED	BLU - BLUE	ROSSO - RED	BLU - BLUE
1	Paracoppa grigio	Engine guard	8201249	8201249	8201249	8201249
2	Tubo benzina Ø5,2 x 8,2 (5 mt min.)	Fuel pipe	8120351	8120351	8120351	8120351
3	Rubinetto benzina riserva elettrica	Fuel cock	8201251	8201251	8201251	8201251
4	Serbatoio vern. bianco	Fuel tank	8230247	8230248	8230247	8230248
5	Borsetto	Gloves case	8201178	8201246	8201178	8201246
6	Sella bicolore	Seat	8229036	8229032	8229036	8229032
7	Fiancatina dx vern. bianca	Side panel (right)	8230179	8230179	8230179	8230179
8	Fiancatina sx vern. bianca	Side panel (left)	8230181	8230181	8230181	8230181
9	Cupolino carena	Front cowl	8130361	8130361	8130361	8130361
10	Protezione nera piastra forcella	Plastic guard	8130389	8130389	8130389	8130389
11	Rete protezione radiatore bianca	Protection guard	8130400	8130400	8130400	8130400
12	Clips fissaggio carenatura	Clips	8201206	8201206	8201206	8201206
13	Carena laterale dx vern. bianca	Lateral fairing (right)	8230217	8230217	8230217	8230217
14	Carena laterale sx vern. bianca	Lateral fairing (left)	8230219	8230219	8230219	8230219
15	Centrale carena vern. bianco	Central fairing	8230223	8230223	8230223	8230223
16	Telaio supporto carena vern. nero	Fairing holder	8232177	8232177	8232177	8232177
17	Parafango anteriore vern. bianco	Front mudguard	8126116	8126116	8126116	8126116
18	Protezione gamba dx vern. bianca	Leg guard (right)	8130372	8130372	8130372	8130372
19	Protez. gamba disco sx vern. bianco	Leg guard (left)	8130412	8130412	8130412	8130412
20	Cavallotto paraf. ant. vern. argento	Front mudguard plate	8134153	8134153	8134153	8134153
21	Parafango post. bianco	Rear mudguard	8226031	8226031	8226031	8226031
22	Supporto parafango post. vern. bianco	Rear mudguard holder	8232222	8232222	8232222	8232222
23	Decalco serbatoio (serie)	Fuel tank decal set	8211358	8211331	8211358	8211331
24	Decalco carena (serie)	Decal set	8211362	8211336	8211362	8211336
25	Decalco parafango anteriore (serie)	Front fender decal set	8211366	8211341	8211366	8121341
26	Decalco fiancatine (serie)	Lateral panel decal set	8211378	8211346	8211369	8211345
27	Decalco tecniche (serie)	Techn. decal set	8211375	8211375	8211375	8211375
28	Gommino	Rubber	8120001	8120001	8120001	8120001
29	Gommino	Rubber	8120311	8120311	8120311	8120311
30	Bussola distanziale	Bush	8120314	8120314	8120314	8120314
31	Coper. ispez. serb. olio vern. bianco	Oil tank cover	8230221	8230221	8230221	8230221
32	Decalco (serie)	Decal set compl.	8211377	8211256	8211357	8211288
33	Clips fissaggio batteria	Clips	8101689	8101689	8101689	8101689
34	Rivetto plastica nero	Rivet	8120318	8120318	8120318	8120318




POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	TUAREG 50-87 AE I.M. "A"		TUAREG 50-87 I.M. "A"	
			ROSSO - RED	BLU - BLUE	ROSSO - RED	BLU - BLUE
1	Cavalletto laterale vern. bianco	Lateral stand	8232219	8232219	8232219	8232219
2	Forcellone	Rear swing arm	8232223	8232223	8232221	8232221
3	Bussola distanziale paramani	Bush	8121080	8121080	8121080	8121080
4	Manubrio verniciato	Handle bar	8218069	8218069	8218069	8218069
5	Paramani (dx-sx) bianchi	Hand guard (R.H.-L.H.)	8230065	8230065	8230065	8230065
6	Rinvio kontakm ad angolo	Speedometer gear	8101761	8101761	8101761	8101761
7	Trasmissione contagiri	Tachometer cable	8214044	8214044	8214044	8214044
8	Molla doppio fanale	Spring	8103701	8103701	8103701	8103701
9	Gommino	Rubber	8120482	8120482	8120482	8120482
10	Pomello regolazione doppio fanale	Adjusting knob	8120489	8120489	8120489	8120489
11	Cavo di collegamento bobina-pipetta	Connecting cable	8212172	8212172	8212172	8212172
12	Fanale anteriore senza cuffie	Headlight	8212139	8212139	8212139	8212139
13	Cablaggio fanale posteriore	Taillight wires	8212141	8212141	8212141	8212141
14	Cablaggio fanali anteriori	Double headlight wires	8212142	8212142	8212142	8212142
15	Gommino attacco serbatoio	Fuel tank silent-block	8201124	8201124	8201124	8201124
16	Piastra fissaggio cruscotto vern. nera	Dashboard plate	8132552	8132552	8132552	8132552
17	Rete doppio faro	Headlight screen	8230238	8230216	8230238	8230216
18	Maniglia dx completa	Handle (right)	8132536	8132536	8132536	8132536
19	Maniglia sx completa	Handle (left)	8132537	8132537	8132537	8132537
20	Telaio vern. bianco	Frame	8232175	8232175	8232178	8232178
21	Decalco "APS" (dx)	Decal "APS"	8111486	8111486	8111486	8111486
22	Supporto cicalina	Buzzer holder	8212165	8212165	8212165	8212165
23	Portalamпада bifaro	Front lamp holder	8212188	8212188	8212188	8212188



CENTRO RICAMBI SRL

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
e-mail: cr1firenze@tiscali.it



POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	TUAREG 50-87 AE I.M. "A"		TUAREG 50-87 I.M. "A"	
			ROSSO - RED	BLU - BLUE	ROSSO - RED	BLU - BLUE
1	Forcella	Fork	8203215	8203206	8203215	8203206
2	Stelo dx comp. di fodero	R.H. fork tube compl.	8203226	8203226	8203226	8203226
3	Stelo sx comp. di fodero	L.H. fork tube compl.	8203227	8203227	8203227	8203227
4	Soffietti	Bellows	8203221	8203222	8203221	8203222
5	Fodero dx	Fork leg (R)	8203228	8203228	8203228	8203228
6	Fodero sx	Fork leg (L)	8203229	8203229	8203229	8203229
7	Molla	Front forks spring	8203218	8203218	8203218	8203218
8	Bussola attacco pompante forcella	Bush	8203043	8203043	8203043	8203043
9	Fascetta superiore soffiatti	Clamp upper	8203155	8203155	8203155	8203155
10	Paraolio forcella	Oil seal	8220005	8220005	8220005	8220005
11	Tappo stelo forcella Ø 32	Plug	8203037	8203037	8203037	8203037
12	Or per tappo stelo forcella Ø 32	O-ring	8220011	8220011	8220011	8220011
13	Vite scarico olio forcella	Screw	8205032	8205032	8205032	8205032
14	Rondella vite scarico olio forcella	Washer	8205049	8205049	8205049	8205049
15	Rondella per vite fiss. asta pomp.	Washer	8205050	8205050	8205050	8205050
16	Vite fiss. asta pompante forcella	Screw	8205051	8205051	8205051	8205051
17	Passacavo contakm	Fair lead	8234006	8234006	8234006	8234006
18	Piastra inferiore con cannotto	Lower plate	8203153	8203153	8203153	8203153
19	Vite fiss. steli con piastra inf. e sup.	Screw	8205053	8205053	8205053	8205053
20	Piastra superiore	Upper plate	8203240	8203240	8203240	8203240
21	Cavallotto fissaggio manubrio	U-Bolt	8203040	8203040	8203040	8203040
22	Vite fiss. tubo sterzo su piastra sup. forc.	Screw	8205054	8205054	8205054	8205054
23	Dado cieco cannotto sterzo	Nut	8203147	8203147	8203147	8203147
24	Rondella ferro piana	Washer	8152032	8152032	8152032	8152032
25	Pompante completo forcella Ø 32	Pumping device compl.	8203219	8203219	8203219	8203219
26	Tubo distanziale forcella Ø 32	Spacer	8203220	8203220	8203220	8203220
27	Anello elastico pompante	Ring	8203119	8203119	8203119	8203119
28	Vite fiss. manubrio	Screw	8205057	8205057	8205057	8205057
29	Stelo forcella	Tube	8203243	8203243	8203243	8203243
30	Piastrina attacco passacavo contakm	Fair lead plate holder	8220124	8220124	8220124	8220124
31	Fascetta Fermafilo coppia (dx-sx)	Clamp (R.-L.)	8101508	8101508	8101508	8101508