




aprilia AS 125 R



AS 125 R





cilindrata unitaria	123,6
alesaggio per corsa	54 x 54 mm.
rapporto di compressione	14,2 : 1
potenza max	26 CV a 8500 giri/minuto
velocità	145 km/h
trasmissione primaria	ingranaggi a denti elicoidali
trasmissione secondaria	catena 1/2 x 5/16
freno anteriore	disco ø 240 forato
freno posteriore	disco ø 230 forato
pneumatico	anteriore Michelin 100/90-16 A 55
pneumatico	posteriore Michelin 100/90-18 M 55
peso a secco	107 kg
serbatoio carburante	lt. 11,5 (riserva elettrica lt. 2)
ser <mark>bato</mark> io olio	lubrificazione separata lt. 1,8
	(riserva elettrica lt. 0,4)



Impianto frenante a disco, sia anteriore che posteriore.

Motore monocilindrico due tempi ad aspirazione lamellare e valvola parzializzatrice sullo scarico (sistema RA-VE-Regulation Aprilia Valve Exhaust). Accensione elettronica, ricarica totale batteria 12 V - 185 W. Carburante Dell'Orto PHBH 28 AS. Raffreddamento a liquido con valvola termostatica e pompa di circolazione. Cambio a 6 rapporti, frizione a dischi multipli in bagno d'olio. Telaio a doppia culla in acciaio.

Sospensione anteriore: forcella teleidraulica Aprilia ø 35 mm. con piastra "anti waving", sospensione posteriore "Aprilia Progressive System" con monoammortizzatore oleopneumatico, ruote: anteriore 16", posteriore 18". Strumentazione: tachimetro con contachilometri totale e parziale, contagiri meccanico, spie luci, abbaglianti, folle, frecce, riserva benzina, riserva olio, temperatura acqua.



Valvola che regola l'altezza della luce dello scarico del cilindro.



Aprilia consiglia






Una strada diversa.

Aprilia S.p.A.

Via G. Galilei, 1 30033 Noale (VE) - Italy Tel. 041/440788 Telex 215649 APMOTO I






apri	iia ZZ	TELAIO FRAME		AS 125 R	Tavola Drawing	1
POS. N.		DESCRIZIONE	DESCRIPTION		mod. 85	
1	Radiatore complete	o di tappo	Radiator with plug		81 01 460	
2	Tappo radiatore =		Radiator plug		81 01 369	
3	Fascetta 19-29-H8		Clamp		81 01 236	
4	Tubo raccordo tes	ta-radiatore = ET	Connecting pipe		82 01 148	
5	Attacco sup. radia	tore = STX	Plate		81 01 371	
6	Silent-block radiat	ore = 5TX	Radiator silent-block		81 01 372	
7	Spallamento silen	i-block mot. e marm. = ST/STX	Shim		81 01 284	
8	Pedana dx	· ·	Foot rest (R)		81 32 294	
9	Pedana sx		Foot rest (L)		81 32 295	
10	Supporto pedana		Footrest holder (L)		81 32 296	
11	Perno fulcro peda		Footrest pivot		81 01 647	
12	Gomma silent-bloc	ck cassetta = ST/STX	Rubber		81 20 030	
13	Cuscinetto inf. car	nnotto sterzo = 5T/STX/ETX 125	Steering bearing, lower		81 1 0 024	
14	Telaio	• •	Frame		81 32 292	
15		annotto sterzo = 5T/STX/ETX 12 5	Steering bearing, upper		81 10 025	
16	Tampone ant. ser	patoio = 5T/STX	Front buffer		81 20 221	•
17	Bussola attacco le	va freno post.	Bush		81 21 046	
18		o serbatoio = 5T/5TX	Buffer		81 20 220	
19	Anello fermo sella		Ring		81 04 025	
20	Gancio fine corsa	sella = 5T/STX	Hook		81 01 295	
21	Coppia maniglioni		Handle		81 01 429	
22	Silent-block silenz		Sitent-block		81 01 285	
23	Bussola int. silent		Bush		81 21 058	
24	Gomma attacco fi	ancatine = ST/STX	Rubber	·	81 20 223	
25	Bussole per incas	so vite	Bush '*		81 21 042	
26	leva freno post.		Rear brake lever		81 32 305	
27	Cavalletto centrale		Stand	81 32, 29	ኝ ያ 81 32 059	
28	Tampone fine cors	sa cav. centrale = sT/sTX	End stroke		81 20 001	
29	Molla ritorno cava		Spring		81 01 465	
30		0 fiss. cavall. centrale	Screw		81 50 125	
31	Piastrina attacco a		Plate		81 34 069	
32	Silent-block ant. m	otore	Silent-block		1 81 20 401	
33		vall. centrale = ST/STX	Spacer		81 01 288	
34	Copri radiatore		Radiator conveyor		81 30 106	
35	Convogliatore sx	·	Conveyor (L)		81 30 152	
36	Convogliatore dx		Conveyor (R)		81 30 153	

aprili	a XX	TELAIO FRAME		AS 125 R	Tavola 1 Drawing
POS. N.		DESCRIZIONE	DESCRIPTION		mod. 85
38 39 40 41* 42	Bussola distanzale Vite TCB larga M6 Rondella protezion Vite TCB larga M6 Vite TCB larga M6 Molla leva freno po Manicotto	e verniciature × 16 × 25	Conveyor spacing bush Screw TCB M6 × 12 Protection washer Screw TCB M6 × 16 Screw TCB M6 × 25 Rear brake lever spring Sleeve		81 01 134 81 52 019 81 20 411 81 52 029 81 52 049 81 21 048 81 20 373
45 46 47 48	Supporto motore for Bussola supporto f Silent-block forcello Tappo perno force Silent-block ant. m Rondella in amiant Silent-block post. r	forcellone = ETX 125 one = ETX 125 llone = ETX 125 parmitta	Swingarm holder Swingarm holder bush Swingarm silent-block Swingarm pivot plug Müffler silent-block (Front) Washer Müffler silent-block (Rear)		81 34 054 81 20 282 81 20 281 81 20 283 81 20 335 81 05 117 81 20 402






((((
apri	lia Z/J	MARMITTA E ASPIRAZIONE SILENCER AND INTAKE SYSTEM	•	AS 125 R	Tavola Drawing	2
POS. N.		DESCRIZIONE	DESCRIPTION		mod. 85	
1 2 3 4	Molla marmitta Marmitta Anello di tenuta Sitenziatore		Spring with plug Exhaust pipe O-ring Silencer		81 21 043 81 19 108 81 20 346 81 19 112	1
\$ 6 7 8	Coperchio cassa f Filtro a pannello = Base cassa filtro = Manicotto raccordo	iltro = l ^o Tilo STX (llovi d'attacco) ST/STX : l ^o Tilo STX (llovi di attacco) o carb. filtro	Cover, air cleaner housing Filter Base, air cleaner housing Muff		81 01 260 81 01 262 81 01 261 81 20 362	
9 10 11 12	Fascetta 47-67-H8 Olio Bardhal RTS Tubo sfiato carbur Carburatore PHBH	1000 c.c. atore (5 mt. min.)	Clamp Oil Bardhal RTS 1000 cc Exhaust pipe (5 mt. min.) Carburator PHBH 26 BS		82 20 006 81 16 007 81 20 217 81 22 928	
13 14 15 16	Serbatolo olio x li Tappo per serbato Guarnizione per ta Tubo sfiato olio (5	appo serbatoio olio	Oil tank with plug Oil tank plug Gasket Oil braker pipe	·	81 30 204 81 20 354 81 20 355 81 20 231	•
17 18 19 20	Molla protezione to Indicatore riserva d Anello fiss. manico Carter copriaccens	olio "	Oil pipe protection spring Oil reserve gawe Sleeve collor Ignition econkase		81 21 001 81 01 402 81 21 057 81 22 896	
21 22 23	Vite attacco ant. n Tubetto aspirazion Gommino coperch	le	Pront engine screw Intake pipe Filter case cover rubber		81 52 013 81 01 493 81 20 319	



CENTRO RICAMBI



) | |


apri	CAROZZERIA BODY		AS 12		vola awing	3
POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		,	mod. 85	
1	Serbatolo completo di decalco	Fuel tank with decal		8	1 30 146	
2	Tappo serbatoio con chiavi	Fuel tank cap with keys		8	1 30 206	
3	Serratura bloccast, con acc. e chiavi = STX	Lock with access, and keys			1 01 426	
4	Commutatore	Commutator with keys		8	11 12 175	
g g	Serratura Commutatore = STX/TVAREG125/ETX 125	Lock		8	1 01 459	
6	Blocchetto portainnesti	Receptacle block			1 12 220	
7	Fiancatina lat. dx compl. di decalco	R.H. side with decal			1 30 150	
8	Sella rossa	Seat		8	1 29 028	
1					30 258	
9.	Codino post, compl. di decalco	Rear end with decal			1 01 307	
10	Elastico fissaggio trousse	Fastening strap			1 20 177	
11	Bussola distanziale codino	Bush			1 20 278	
12	Gommino silent-block fanalino post. = 5T/5TX	Rubber		8	11 20 030	
13	Bussola int. silent-block fanal, post.	Bush		8	1 21 050	
14	Portatarga = ST/STX	Number plate mounting		8	1 01 311	
15	Gancio attacco elastico trousse = 57/57X	Hook			1 01 313	
16	Archetto attacco ind. direzione post. = 57/57x	Bracket		8	1 01 310	 -
17	Parafango posteriore = STX	Rear mudguard		8	1 26 018	
18	Cassettino portaoggetti = 57%	•			1 26 019	
19	Rivetto in plastica fiss. cassettino	·		8	1 20 317	
20	Serratura sella con chiavi = ST/STX	Seat lock with keys		8	1 01 305	
21	Fiancatina lat. sx compl. di decalco	L.H. side		8	11 30 148	
22	Clips ferma-documenti = ST/STX	Clips			1 01 309	
23	Elastico fiss. serbatoio = 5T/5TX	Tank strap		8	1 20 230	
24	Rubinetto benzina = ST/STX	Fuel cock		8	31 01 312	
25	Kit serrature (2-3-5-20-30)	Locks kit (2-3-5-20-30)		8	1 01 620	
26	Tubo benzina (5 mt. min.)	Fuel pipe (5 mt. min.)			1 20 231	
27	Parafango anteriore	Front mudguard			1 26 046	
28	Anello passa guaina contakm = 57/57×	Ring		8	1 20 007	
29	Gommino raccordo fiancatine-codino = STX	Union rubber		8	31 01 422	
30	Serratura casco c/viti = STX/ETX 125/ETX 50	Helmet lock with screws			1 01 425	
31	Portachiavi con anello	Key holder with ring		8	31 01 427	•
32	Cupolino	Front pairing ·		۱ 8	31 01 440	
33	Spoiler	Spoiler		8	31 30 171	
34	Libretto uso e manutenzione	Owner's manual			31 01 581	
35	Trousse attrezzi = ST/STX	Tool kit			31 01 314	
36	Chiodino aggancio sella = ST/STX	Seat rivet			31 01 458	
1	,					

ا له

april	ia	CAROZZERIA BODY	:	AS 125 R	Tavola Drawing	3
POS. N.		DESCRIZIONE	DESCRIPTION		mod. 85	
37 38 39 40	Serie decalco comp Decalco serbatoio Decalco fiancatina Decalco codino (co	(coppia) (coppia)	Decals set Tank decal set Side panel decal Rear end decal		81 11 089 81 11 186 81 11 187 81 11 188	
41 42	Decalco spoiler e d Serie decalco tecni		Spoiler and conveyor decal Technical decals set	•	81 11 189 81 11 190	
_ _ _	Spugna adesiva sp Spugna adesiva 15 Spugna adesiva sp	5×5 (min 2 mt)	Adhesive foam Adhesive foam Adhesive foam		81 17 004 81 17 003 81 17 002	



CENTRO RICAMBI



aprilia


FORCELLE E SOSPENSIONE POSTERIORE REAR SWING ARM AND SUSPENSION

AS 125 R Tavola Drawing

		l l	
POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	mod. 85
1	Forcellone con bussole	Rear swing arm with bush	81 32 365
2	Spessore in plastica = ETX 125	Plastic shim	81 01 341
3	Anello tenuta = ETX 125	'O' ring	81 20 280
4	Cuscinetto a aghi 22/28/16 = ETX 12.5	Bearing 22/28/16	81 10(030) 067
7	Oddometto a agrii 22/20/10 1 2 1 1 1 1 1	County E222010	31 10(000) 5 6 1
5,*	Bussole forcelione = ETX 125	Bushes r.s.a.	81 20 303
6	Pattino guidacatena	Chain guide plate	81 20 388
7	Bussola cuscinetto biella doppia = ETX 125	Bearing bush	81 20 292
8	Tappo plastica biella doppia = ETX 125	Plastic plug	81 20 293
J	Tappo plactica dicita doppia 2 — 17 12 3	r tables play	31 23 233
9	Piastrina tendicatena (coppia)	Chian stietcher plate (pairs)	81 34 030
10	Piastrina post, forcellone = TVAREG 125	Rear swingarm plate	81 34 029
11	Vite fiss, tendicatena = TVAREG-125	Plug lock r.s.a. chian stretcher securing screw	81 52 024
12	Carter catena = ETX 125/TURRES 125	Chain guard	81 30 045
		4a 944	3, 35 5.5
13	Ammortizzatore con bussola	Shock-abosrber	81 03 474
14	Bussola distanz, ammortizzatore	Bush	81 01 255
15	Biella doppia (dx+sx)	Connecting rod (RH + LH)	81 32 303
16	Anello tenuta = ET 50/ETX 125	'O' ring	81 20 285
. •	-/	- ····g	•
17	Biella singola = 57/57X	Connecting rod	81 32 057
18	Bussola biella singola = ST/STX	Connecting rod bush	81 10 018
19	Bussola biella singola = 5T/STX	Connecting rod bush	81 20 197
20	Perno forcellone con dado e rondella	Rear s.a. pin with nut and roller	81 05 081
			2. 22 42.
21	Anello di tenuta biella singola = ST/STX	Grommet	81 20 198
22	Bussola sup. ammortizzatore = ST/STX	Shock absorber bush (upper)	81 01 254
		- The second of the second	* - *



CENTRO RICAMBI




		ı				١	
aprili		MANUBRIO E COMANDI HANDLE-BAR AND CONTROLS		AS 12	5 R	Tavola Drawing	5
POS. N.		DESCRIZIONE	DESCRIPTION			mod. 85	
1	Cruscotto completo		Instrument panel, compl.			81 30 205	ı
2		k cruscotto = ST/STX	Bush			81 01 134	
3		k cruscotto = ST/STX	Rubber			81 20 030	
4	Trasmissione tachi	metro # ST/STX	Speedometer cable			81 31 003	
5	Base cruscotto • 51		Housing, instrument panel			81 01 297	
6	Cicalina indicatori	direzione s ST/STX	Horn indicators			81 12 051	
7		/ETX125/ET-ETX 50				82 12 032	
8	Luce spia rossa =	STX NA INDICATORI BIREZ,	Red warning light			81 12 082	
ì	-		Diversion Cale			81.12.136	
9 10	Luce spia bleu = 5		Blue warning light			81 12 085	
	Luce spia verde = : Luce spia gialla = :		Green warning light Yellow warning light			81 12 084	
	Coperchio cruscott		Instrument panel, cover			81 12 083 81 01 419	
12	Copercino cruscon		institution pairer, cover			61 01 419	
	Vite fiss, cruscotto		Screw			81 50 140	
		O = TUAREG 125	Rev. counter			81 31 017	
	Conta km		Speedometer			81 31 019	
16	Parzializzatore = 3	5TX	Tripodometer			81 31 006	
17	Cavo contagiri = E	TX 125/350	Rev. counter cable			81 14 072	
17/A	Comando gas	•	Throttle controll cable			81 18 134	
18	Registro cavo gas	= ETX 125/57X/ETX 50	Adjuster cable			81 18 101	
⁻ 19	Soffietto cavo gas	= STX/ETX 125	Bellows			81 20 270	
20	Coppia manopole		Handgrip L+R			81 17 043	
	Leva freno anterior	e = TunREG 125	Front brake lever			81 18 157	
	Vite leva freno ant.		Screw wit nut			81 18 165	
23	P. freno ant. Ø 13	(24-25-26-27-28-29)	Pump of front brake			81 13 (053) 15	51
24	Pistone completo n	ompa freno ant. = TVARE& 125	Piston, assỳ⊭			81 13 (098) 4	l Cr
25	Coperchio pompa	olio freno ant. = TURREG 125/ETX 350	Oil tank plug			81 13 095	. ~
26	Capuccio = TUARE	6 125/ETX 350	Cap			81 13 096	
27		reno = TVARE& 125/ETX 350	Oil tank			81 13 097	
28	Serie guarnizioni p	ompa freno=TUAREG 125	Gasket			81 13 (094) 14	16
29	Serie cavo gas cor	npleta	Throttle cable			81 14 076	
	Cavo frizione con g	guaina	Cable with hose			81 14 075	
31	Manubrio nudo		Handle-bar		ļ	81 18 133	
		cablaggio (luci) = TUARES 125	Light control device			81 12 207	
		ablaggio (frecce)=TUNREG 125	Light control device			81 12 208	
	Comando frizione d		Clutch lever, complete			81 18 135	
35	Leva frizione nuda	= TUAREG 125	Clutch lever			81 18 153	




MANUBRIO E COMANDI HANDLE BAD AND CONTROLS AS 125 R Tavola

aprii	la VL/ U HAND	LE-BAR AND CONTROLS		 rawing
POS. N.	DESCRIZIONE		DESCRIPTION	mod. 85
36 37 38 39	Registro leva frizione = TV Rondella per leva frizione Soffietto copriregistro frizi Vite leva frizione con dade	one = STX / ETX 12 5	Cluth adjuster Washer Rubber bellow Screw with nut	81 18 104 81 18 155 81 20 271 81 18 164
4 <u>9</u> 41 42 43	Specchietto retrovisore co Dado fissaggio specchiett Peso antivibrante Gommino	mpleto = TUARE& 125 o = TUARE& 125 ETX 350	Driving mirror Mirror screwing nut Weight Rubber	81 01 612 81 05 108 81 01 614 81 20 223





apri	RUOTA ANTERIORE FRONT WHEEL		AS 12	5 R	Tavola Drawing	
POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION			mod. 85	
1	Perno ruota ant.	Wheel axle			81 25 308	
2	Alberino contachilometri = STX	Speedometer shaft			81 01 412	
3	Rondella rinvio = ST/STX	Washer			81 01 267	
4	Bussola rinvio = 5T/STX	Bush			81 01 266	
5*	Coperchio rinvio contachilometri = STX	Speedometer cover			81 25 199	
6	Anello parapolvere = STX	Dust ring			81 08 108	
7	Vite fissaggio disco TCEI M8×80 = ST/STX	Screw			81 04 019	
8	Ruota completa di cuscinetti	Wheel with bearings			81 25 309	
9	Corona rinvio contachilometri = STX	Crow wheel			81 01 415	
10	Rondella spallamento = ST/STX Cuscinetto 17×40×12 ant. RIV 6203 = ST/STX	Washer			81 20 200	
11	Cuscinetto 17x40x12 ant. RIV 6203 = 31/31A	Bearing			81 10 019	
12	Distanziale interno = ST/STX	Spacer			81 20 201	
13	Anello seeger = ST/STX	Circlip			81 20 202	
14	Anello di tenuta	Lochring			81 25 310	
15	Distanziale perno = ST/STX	Spacer			81 25 117	
16	Camera d'aria = STX	Air tube			81 09 025	
17	Disco ⊘ 240 forato	Disc			81 13 132	
18	Kit anelli di tenuta pinza	Seal ring, kit			81 13 133	
19	Pistoncini anelli	Piston and rings			81 13 130	
20	Perno pastiglie con anello elastico	Ladpin with shapring			81 13 131	
21	Coppia pastiglie	Pads, pair			81 13 134	
22	Mollettine pastiglie	Springs			81 13 135	
23	Coperchio pinza	Caliper cover			81 13 136	
24	Sfera spurgo aria = ST/STX	Ball			81 13 007*	
25	Tappo spurgo aria = st/stx	Plug '↓			81 13 006.	
26	Cappuccio spurgo aria = 5T/STX	Cap			81 13 005	
27	Pinza completa	Caliper ass. bly			81 13 047	
28	Rondella in rame = 5T/STX	Copper washer			81 13 004	
29	Raccordo per tubo flessibile = ST/STX	Connection			81 13 003	
30	Tub. flessibile freno ant.	Brake cable			81 13 046	
31	Manicotto copriraccordo = 57/57X	Muff			81 01 269	
32	Copertura	Tyre		١	81 09 046	
_	Ruota anteriore completa di disco e rinvio conta chilometri	Front wheel with disc and speedometer gear transm.			81 08 132 -	



april	RUOTA POSTERIORE REAR WHEEL		AS 12	5 R	Tavola 7
POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION			mod. 85
1 2 3 4	Dado perno ruota M14 = ST/STX Perno ruota posteriore Rondella Corona Z = 44 (CHIPRAY 485) Distanziale lato corona	Wheel axle nut Rear wheel axle Washer Sprocket Sprocket			80 04 362 81 25 297 81 25 298 81 07 036 81 25 299
6 7 8	Cuscinetto = 6004z (20-42-12) = 5T/5TX Supporto corona parastrappi Distanziale cuscinetti supporto corona (esterno)	Bearing Flexible coupling holder Spacer (external)			81 10 023 81 25 300 81 25 301
9 10 11 12	Parastrappi = ST/STX (GRIMECA 6213.01730) Distanziale cuscinetti supporto corona (interno) Cuscinetto ruota 6202 (15-35-11) = ST/STX Distanziale cuscinetti ruota posteriore	Flexible coupling Spacer (internal) Wheel bearing Rear wheel bearing spacer			81 25 125 81 25 302 81 10 021 81 25 303
13 14 15 16	Para olio Ruota posteriore completa di cuscinetti e para olio Disco freno posteriore Distanziale lato disco	Oil seal Rear wheel with bearings and oil seal Rear brake disc Spacer			81 25 304 81 25 305 81 03 525 81 25 307
17 18 19 20	Supporto pinza freno posteriore Bussola distanzale supporto pinza Bussola supporto pinza posteriore Piastrina sicurezza = \$7/5TX	Rear brake caliper holder Spacing bush Holder bush Securing plate			81 34 075 81 21 055 81 21 074 81 20 208
21 22 23 24	Camera d'aria posteriore Copertura posteriore Catena completa di maglia di giunzione Maglia di giunzione 1/2"×3/16"	Reat air tube Rear tire Chain with link Link			81 09 015 81 09 047 81 07 031 81 07 010
25 26 27 28	Tubazione flessibile freno post. Raccordo per tubo flessibile = 5T/5Tx/A5 (xFRENO ANT) Rondella in rame = 5T/5Tx/A5 (" ") Cappuccio spurgo aria = 5T/5Tx/A5 (" ")	Rear brake flexible pipe Pipe fitting * Copper washer Bleeder cap			81 13 116 81 13 003 81 13 004 81 13 005
29 30 31 32	Tappo spurgo aria Sfera spurgo aria Coperchio pinza Coppia pastiglie freno post	Bleeder plug Bleeder ball Caliper cover Rear brake pads			81 13 006 81 13 007 81 13 117 81 13 118
33 34 35 36	Perno pastiglie con anello elastico Mollettine pastiglie Coppia pistoncini Kit anelli di tenuta pinze	Pad pin with snapring Pad spring Piston (pair) Caliper rings set	•		81 13 119 81 13 120 81 13 121 81 13 122

.....

aprilia 📈	J


RUOTA POSTERIORE REAR WHEEL

AS 125 R Tavola Drawing

		-
'n		

apı	aprilia VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VI				
POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE DESCRIPTION			
37	Pinza posteriore completa (28 ÷ 36)	Réar caliper ass. bly	81 13 051		
38	Pistone completo di tenute e molla e rondella	Piston spring washer	81 13 123		
39	Serie anelli di tenuta	Ring set	81 13 124		
40	Dado di raccordo pompa freno post.	Rear brake pump nut	81 13 125		
4 1	Leva rinvio pompa freno post.	Rear brake pump lever	81 13 126		
42	Vite con dado leva rinvio	Screw with nut	81 13 127		
43	Cappuccio in gomma coprileva pompa post.	Rubber cap	81 13 128		
44	Pompa freno posteriore completa (38-40-41-42-43) Ø 13	Rear breake pump ass bly	81 13 092		
45	Tappo serbatoio	Tank plug	81 13 026		
46	Serbatoio pompa completo	Pump tank ass.bly	81 13 078		
47	Tubo olio (serbatoio pompa)	Oil pipe (pump-tank)	81 20 231		
48	Mollette per tubo	Spring	81 20 179		
49	Astina rinvio completa di mollette	Rod with springs	81 13 050		
50	Mollette astina rinvio	Springs	81 13 082		
51	Manicotto copri raccordo	Sleeve	81 01 269		
52	Cuscinetto 6004 (20-42-12) = ST/STX	Bearing	81 10 022		
53	Rondella spallamento = 5T/5TX	Washer	81 20 206		
54	Rondella spallamento = ST/STX	Washer	81 20 203		






apri	ia forcella fork		AS 12	5 R Tavola Drawing 8
POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		mod. 85
1 2 3 4	Stelo dx completo Stelo sx completo Piastra inf. con cannotto sterzo Parapolvere inferiore = STX/ETX 125	R.H. fork tube, compl. L.H. fork tube, compl. Lower plate		81 03 514 81 03 515 81 03 516
5° 6 7 8	Parapolvere intendre 257x/67x 125 Anello supporto parapolvere = 57x/67x 125 Ghiera cannotto sterzo = 57x Cavallotto manubrio = 57x	Lower dust scraper Upper dust scraper Ring, Ring nut U-bolt		81 01 271 81 20 211 81 01 272 81 03 360 81 03 361
9 · 10 11 12	Dado fiss. cannotto = STX Rondella fiss. cannotto = STX Piastra superiore = STX Tappo forcella con OR = STX	Nut Washer Upper plate Fork plug with O ring		81 03 362 81 03 363 81 03 364 81 03 365
13 14 15 16	OR tappo forcella = STX Stelo forcella Pompante completo Anello elastico = STX	O ring Fork tube Rod cpl Retaining ring		81 03 366 81 03 517 81 03 518 81 03 369
17 18 19 20	Bussola attacco pompante Paraolio superiore (31,74-42-7/5) = STX Paraolio inferiore (5C 32-42-7) = STX/ET/ETX 50 Fodero dx	End stroke buffer Oil seal superior Oil seal inferior R.H. fork leg		81 03 519 81 03 371 82 20 005 81 03 520
21 22 23 24	Fodero sx Molla Vite scarico olio = STX Rondella per vite scraico olio = STX	L.H. fork leg Spring Screw Washer	·	81 03 521 81 03 522 82 05 032 82 05 049
25 26 27 28	Rondella per vite fiss. asta pompante = 5TX Vite fiss. asta pompante Cavallotto di irrigidimento Forcella completa	Washer Screw U. Bolt Fork complete		82 05 050 81 03 523 81 03 524 81 03 423
29 30 31 32	Olio forc. Bardhal Hydr. Oil SAE 5 Olio forc. Bardhal Hydr. Oil SAE 10 Oil forc. Bardhal Hydr. Oil SAE 15 Telaietto supporto fanale cruscotto	Fork oil Bardhal Hydr. Oil SAE 5 Fork oil Bardhal Hydr. Oil SAE 10 Fork oil Bardhal Hydr. Oil SAE 15 Little Frame		81 16 004 81 16 005 81 16 006 1 81 32 307
33 34 35 36	Piastrine supporto cupolino Contromolla = 57x Vite fiss. cav. manubrio TCEI M 7 x 35 = 57x Vite fiss. stelo TE M 8 x 35 = 57x	Plate Spring Screw Screw		81 20 327 81 03 379 82 05 057 82 05 053

(

apri	ilia	FORCELLA FORK		AS 12	5 R	Tavola Drawing	8
POS. N.		DESCRIZIONE	DESCRIPTION			mod. 85	
37 38 39	Vite fiss. tubo ster Rondella in gomm Bussola distanzial		Screw Rubber washer Spacing bush			82 05 054 83 20 016 81 21 050	
40	Rondella protez. v	verniciature	Protection washer			81 20 411	
41 ²	Vite TCB larga Me	6×12 (ENITE CONVOCUATORE AS)	Screw TCB M6 x 12			81 52 019	



CENTRO RICAMBI



april	IMPIANTO ELETTRICO ELECTRICAL EQUIPMENT		AS	125	R	Tavola Drawing	9
POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION				mod. 85	
1	Fanale ant. completo di lampade = ST/STX	Headlamp with bulb, ass. bly				81 12 026	
2	Parabola faro = ST/STX	Headlamp glass				81 12 027	
3	Anello fermo lampada = 5T/STX	Ring				81 12 028	
4	Supporto lampada posizione = sT/sTx	Lamp holder				81 12 029	
5 🚱	Ghiera fanale ant. = \$7/\$TX	Metal ring				81 12 071	
6	Cappuccio protezione lampade = ST/STX	Protective cover				81 12 030	
7	Avvistatore acustico = ST/57x	Horn				81 12 031	
8	Indicatore direzione ant. dx	Front flasher light (R)				(81 12 216)	
	=TUARES 125/ETX 350					81.12.204	
9	Indicatore di direzione ant. sx	Front flasher light (L)				(81 12 217)	
10	Vetro indicatore di direzione ant.=TUAREGI25/ETX 350	Front flasher light glass				81 12 264	
11	Indicatore di direzione post. dx	Rear flasher light (R)				81 12 218 0 81 12 219 1	31.00
12	Indicatore di direzione post. sx	Rear flasher light (L)				81 12 219	811220
	**					-	
13	Vetro indicatore dir post.	Rear flasher light glass		81.1	2.03	2~ 81 12 265	
14	Impianto fili principale	Principal cable				81 12 183	
	Cavet fanale post. e indic. direz. post.	Cable				81 12 111	
16	Cavetto spia olio = STX	Cable				81 12 078	
17	Cavetto per regolatore	Cable				81 12 182	
	Indicatore riserva carburante	Fuel reserve gauge				81 12 226	
	Cappuccio interruttore termometrico	Switch cap				81 20 215	
20	Interruttore termometrico	Switch				81 12 184	
		•				01 12 191	
21	Archetto fiss. codino = 5T/5TX	Bracket				81 01 274	
22 -	Fanale post. completo = ST/STX	Tail light, ass. bly				81 12 038	
23	Vetro fanale post.: 5T/STX	Tail light glass				81 12 037	
24	Gomma per archetto = ST/STX	Rubber				81 20 001	
25	Supporto intermittenza = 57/5TX	Support				04 40 000	
25 26	Intermittenza indicatori = ST/STX/ET/ETX SO/ETX 125/TVAREG 125	Support '*				81 12 039	
	Portafusibile	Indicator flash Fuse-holder				81 12 040	
	Fusibile 10A	Fuse 10A				81 12 174	
20	I ASIMIO TOPI	I USE TUA				81 12 177	
29	Fusibile 15A	Fuse 15A .				81 12 176	
	Vite fiss. supporto batteria	Screw				81 52 028	_
	Cappuccio coprimorsetto batteria = 5T/STX	Sleeve				81 20 218	-
32	Batteria = ST/STX/ETX 125	Battery				¹ 81 12 045	
00		Deltama subsect size (5 mg)				04.06.0.=	
	Tubo sfiato batteria (5 mt. min.)	Battery exhaust pipe (5 mt. min.)				81 20 217	
	Supporto batteria = ST/STX	Battery holder				81 01 273	
	Interruttore stop = 57x	Stop switch				81 12 086	
3 6	Molla per interruttore stop post.	Stop switch spring				81 01 466	

april	ia	IMPIANTO ELETTRICO ELECTRICAL EQUIPMENT		AS 12	5 R	Tavola Drawing	9
POS. N.		DESCRIZIONE	DESCRIPTION			mod. 85	
37 38 39 40	Tirante per interru Interruttore stop fr Blocchetto att. lan Regolatore di tens	reno ant. = STX	Plate Stop switch Lamp Holder Voltage regulator			81 21 049 81 12 003 81 12 105 81 12 102	

Ground wires (engine-frame)

81 12 260



Cablaggio massa motore relaio

TAVOLA AGGIORNAMENTI

APRILIA S.p.A.

Il catalogo ricambi del modello AS 125 R si riferisce alla versione con indice "A". I ricambi dei motocicli con indice modifica diverso da "A" differiscono nei seguenti particolari

TAVOLA	POSIZ.	DESCRIZIONE	INDICE "A"	INDICE "B"	INDICE "C"	INDICE "D"	INDICE "E"	INDICE "AB"	INDICE "AC"	INDICE "AD"
	~		01 10 101	01 10 110		•				4
6	20	Permo pastiglie	81 13 131	81 13 119	-2			•		
6	21	Pastiglie (coppia)	81 13 134	81 13 1 7 8	-					
6	22	Molletta pastiglie	81 13 135	81 13 180	· <u></u>					•
6 🤻	2 7	Pinza completa	81: 13 047	81 13 177	-) (capped)
1	,		30 073							
5	23	Pompa freno ant.	81. 13. 053	_	81 13 151		•			{
5	24	Pistone comp.freno ant.	81 13 098 14	3 –	81 13 148					de series
5	28	Serie guarnizioni pompa								! !
	ı	freno ant.	81 13 -094 14	6 -	81 13 145					į.
,	/	Versione bianca	1	,	1	Vedi, tavola			•	,
′	,	TOLDEGED BEGING		,	,	varianti				

Per l'ordinazione di strumenti con fondo nero usare i seguenti codici:

CONTACHILOMETRI (fondo nero): 81 31 826 023

CONTAGIRI

(fondo nero): 81 31 024

Nell'ordinare questi particolari specificare sempre il colore.



CENTRO RICAMBI

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

e-mail: cr1firenze@tiscali.it

Per una più agevole consultazione del catalogo ricambi si consiglia ai signori utenti di rimarcare con asterisco i codici delle singole voci che hanno subito uno scatto dell'indice di modifica, in modo da consultere immediatamente la tabella qui riportata.

aprilia	7/1

VARIANTI PER AS 125R BIANCO PERLATO (Indice modifica "D")

TAVOLA	POSIZ.	DESCRIZIONE	CODICE
1	35	Convogliatore sinistro bianco	81 30 294
i	36	Convogliatore destro bianco	81 30 296
3	1	Serbatoio bianco perlato	81 30 284
3	7	Fiancatina destra bianca	81 30 286
3	21	Fiancatina sinistra bianca	81 30 285
3	8	Sella grigia	81 29 042
3	9	Codino bianco	81 30 288
3	27	Parafango bianco ant.	81 26 086
3	32	Cupolino bianco	81 30 289
3	33	Spoiler bianco	81 30 287
3	38	Serie decalco serbatolo	81 11 341
3	39	Serie decalco Fiancantine	81 11 340
3	40	Decalco codino (coppia)	81 11 342
3	43	Decalco cupolino (coppia)	81 11 343
3	37	Serie Decalco completa	81 11 332
5	14	Contagiri	81 31 024
5	15	Contachilometri	81 31 026

